

USER'S MANUAL



SINGLE-PHASE STRING INVERTERS 1PH 1100TL-3300TL-V3









Inverter di produzione connesso alla rete 1PH 1100TL-3300TL-V3 Manuale Utente



Identificazione: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 del 16.03.21 - Applicazione: GID

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. - Green Innovation Division Via Lungarno, 248 - 52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italy tel. +39 055 91971 - fax. +39 055 9197515 innovation@zcscompany.com - zcs@pec.it – www.zcsazzurro.com

Reg. Pile IT12110P00002965 - Capitale Sociale € 100.000,00 I.V. Reg. Impr. AR n.03225010481 - REA AR - 94189 Azienda Certificata ISO 9001 - Certificato n. 9151 - CNS0 - IT-17778







Contenuti

1.	Norme di sicurezza preliminari		7
	1.1.	Istruzioni di sicurezza	7
	1.2.	Simboli e icone	
2.	Caratteristiche del prodotto		
	2.1.	Presentazione del prodotto	
	2.2.	Descrizione delle funzioni	14
	2.3.	Curva di efficienza	
3.	Installa	azione	
	3.1.	Processo di installazione	
	3.2.	Controlli preliminari all'installazione	
	3.3.	Strumenti necessari per l'installazione	
	3.4.	Posizione di installazione	20
	3.5.	Spostamento dell'inverter 1PH 1100TL-3300TL-V3	
	3.6.	Installazione dell'inverter 1PH 1100TL-3300TL-V3	
4.	Connessioni elettriche		
	4.1.	Connessioni elettriche	24
	4.2.	Connessioni cavi di messa a terra (PGND)	25
	4.3.	Collegamento dei cavi di alimentazione in ingresso DC	
	4.4.	Collegamento dei cavi di alimentazione in uscita AC	
	4.5.	Collegamento dei cavi di comunicazione	
5.	Messa in servizio dell'inverter		
	5.1.	Ispezione di sicurezza prima della messa in servizio	
	5.2.	Avvio dell'inverter	
6.	Interfa	ccia operativa	
	6.1.	Pannello operativo e display	
	6.2.	Interfaccia principale	
	6.3.	Menù principale	
7.	Troubl	eshooting e manutenzione	
	7.1.	Troubleshooting	





	7.2.	Manutenzione	66
8.	Disinstallazione		
	8.1.	Passaggi di disinstallazione	67
	8.2.	Imballaggio	67
	8.3.	Stoccaggio	67
	8.4.	Smaltimento	67
9.	Dati tec	nici	69
10.	Sist	temi di monitoraggio	70
	10.1.	Scheda Wifi esterna	70
	10.2.	Installazione	70
	10.3.	Configurazione	71
	10.4.	Verifica	80
	10.5.	Troubleshooting	82
	10.6.	0.6. Scheda Ethernet	
	10.7.	Installazione	
	10.8.	Verifica	
	10.9.	Troubleshooting	90
	10.10.	Scheda 4G	92
	10.11.	Installazione	92
	10.12.	Verifica	94
	10.13.	Datalogger	97
	10.14.	Note preliminari alla configurazione del datalogger	97
	10.15.	Collegamenti elettrici e configurazione	
	10.16.	Dispositivi ZSM-DATALOG-04 E ZSM-DATALOG-10	
	10.17.	Configurazione tramite wifi	
	10.18.	Configurazione tramite cavo ethernet	
	10.19.	Verifica della corretta configurazione del datalogger	
	10.20.	Dispositivi ZSM-RMS001/M200 e ZSM-RMS001/M1000	
	10.21.	Descrizione meccanica ed interfacce Datalogger	
	10.22.	Collegamento del Datalogger con gli inverter	
	10.23.	Collegamento ad internet tramite cavo Ethernet	





	10.24.	Collegamento dell'alimentatore e del pacco batterie al Datalogger	112
	10.25.	Collegamento del sensore di irraggiamento e temperatura cella LM2-485 PRO al datalogger	113
	10.26.	Configurazione Datalogger	114
	10.27.	Configurazione Datalogger sul portale ZCS Azzurro	117
	10.28.	Configurazione di rete	118
	10.29.	Monitoraggio in locale	119
	10.30.	Requisiti per installazione del monitoraggio in locale	119
	10.31.	Caratteristiche del monitoraggio in locale	119
11.	Terr	nini e condizioni di garanzia	121





Avvertenze

Questo manuale contiene importanti istruzioni di sicurezza che devono essere seguite e rispettate durante l'installazione e la manutenzione dell'apparecchiatura.

Conservare le presenti istruzioni!

Il presente manuale deve essere ritenuto parte integrante dell'apparecchiatura e deve essere disponibile in qualsiasi momento per chiunque interagisca con tale apparecchiatura. Il manuale deve accompagnare sempre l'apparecchiatura, anche quando viene ceduta ad un altro utente o trasferita su un altro impianto.

Dichiarazione di copyright

Il copyright di questo manuale appartiene a Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Viene fatto divieto ad altre aziende o individui di copiarlo, parzialmente o interamente (compresi i software, ecc.), riprodurlo o distribuirlo in alcuna forma o canale senza il consenso di Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Tutti i diritti riservati. ZCS si riserva il diritto di interpretazione finale. Il presente manuale è soggetto a modifiche in base ai feedback di utenti, installatori o clienti. Si prega di controllare il nostro sito web http://www.zcsazzurro.com per l'ultima versione.

Supporto tecnico

ZCS offre un servizio di supporto e consulenza tecnica accessibile tramite l'invio di una richiesta direttamente dal sito web <u>https://www.zcsazzurro.com/it/support</u>. Per il territorio italiano è disponibile il numero verde riportato di seguito: 800 72 74 64.





Prefazione

Informazioni generali

Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'installazione, dell'uso o della manutenzione. Il presente manuale contiene importanti istruzioni per la sicurezza che devono essere rispettate durante l'installazione e la manutenzione dell'impianto.

• Ambito di applicazione

Il presente manuale descrive l'assemblaggio, l'installazione, i collegamenti elettrici, la messa in funzione, la manutenzione e la risoluzione dei problemi legati agli inverter AZZURRO:

1PH 1100TL-V3 / 1PH 1600TL-V3 / 1PH 2200TL-V3 / 1PH 2700TL-V3 / 1PH 3000TL-V3 / 1PH 3300TL-V3

Conservare il presente manuale in modo che sia accessibile in qualsiasi momento.

• Destinatari

Il presente manuale è destinato al personale tecnico qualificato (installatori, tecnici, elettricisti, personale dell'assistenza tecnica o chiunque si qualificato e certificato per operare in un impianto fotovoltaico), responsabile dell'installazione e dell'avviamento dell'inverter nell'impianto energetico fotovoltaico e all'operatore dell'impianto fotovoltaico.

• Simboli utilizzati

Il presente manuale fornisce informazioni per intervenire in sicurezza e utilizza alcuni simboli allo scopo di assicurare l'incolumità del personale e dei materiali, e per l'utilizzo efficiente durante il normale funzionamento.

E' importante comprendere queste informazioni per evitare infortuni e danni a oggetti. Si prega di prendere visione dei simboli qui di seguito riportati ed impiegati nel presente manuale.

	Pericolo: indica una situazione di pericolo che, se non risolta o evitata, può portare a gravi lesioni personali, ferite o decesso.	
Â	Avvertenza: indica una situazione di pericolo che, se non risolta o evitata, può portare a gravi lesioni personali, ferite o decesso.	
Avvertenza Cautela	Cautela: indica una situazione di pericolo che, se non risolta o evitata, può portare a lievi o moderate lesioni personali.	
Attenzione	Attenzione: indica una situazione di potenziale pericolo che, se non risolta o evitata, può portare a danni all'impianto, ad oggetti o ad altri elementi.	
Nota	Nota: suggerimenti importanti per il funzionamento corretto ed ottimale del prodotto.	





1. Norme di sicurezza preliminari



Informazioni generali del presente capitolo

Istruzioni di sicurezza

Introduce principalmente le istruzioni di sicurezza da seguire durante l'installazione e l'uso dell'apparecchiatura.

Simboli e icone

Introduce i principali simboli di sicurezza presenti sull'inverter.

1.1. Istruzioni di sicurezza

Leggere e comprendere le istruzioni del presente manuale e familiarizzare con i relativi simboli di sicurezza presenti nel capitolo, solo a tal punto iniziare a installare e rendere operative le apparecchiature.

In base ai requisiti nazionali e locali, prima di collegarsi alla rete elettrica, è necessario ottenere il permesso dal gestore locale di rete e eseguire le operazioni di allaccio solo tramite un elettricista qualificato.

Contattare il centro di assistenza autorizzata più vicino se fosse necessaria qualsiasi riparazione o manutenzione. Contattare il distributore per informazioni sul centro di assistenza autorizzato più vicino. NON eseguire le riparazioni autonomamente; tale operazione può essere causa di infortuni o danni.

Personale qualificato

Accertarsi che l'operatore disponga delle competenze e della formazione necessarie per svolgere il proprio incarico. Il personale responsabile dell'uso e della manutenzione dell'attrezzatura deve essere competente, consapevole e avere dimestichezza per le attività descritte, oltre a possedere le conoscenze adeguate per interpretare correttamente i contenuti del presente manuale. Per motivi di sicurezza, solo un elettricista qualificato, che ha ricevuto la dovuta formazione e/o ha dimostrato le dovute competenze e conoscenza nell'installazione e nella manutenzione del dispositivo, può installare questo inverter. Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. declina ogni responsabilità per il danneggiamento della proprietà o lesioni personali causate da un utilizzo scorretto del dispositivo.





Requisiti per l'installazione

Installare e avviare l'inverter in base alle seguenti indicazioni. Collocare l'inverter su idonei supporti portanti con capacità di carico sufficiente (come pareti o rack fotovoltaici), assicurarsi inoltre che l'inverter sia posizionato verticalmente. Scegliere un luogo adatto per l'installazione di apparecchiature elettriche. Assicurare spazio sufficiente per la dispersione di calore e agevolare possibili interventi per la manutenzione. Mantenere un'adeguata ventilazione e assicurarsi che la circolazione dell'aria di raffreddamento sia sufficiente.



Figura 1 – Non smarrire o danneggiare il presente manuale

Requisiti per il trasporto

Se si riscontrano problemi nell'imballaggio, tali da poter causare danni all'inverter o in caso di danni visibili, si prega di contattare immediatamente la società di trasporti responsabile. Se necessario, chiedere aiuto a un installatore di impianti fotovoltaici o a Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Il trasporto dell'attrezzatura, specialmente su strada, deve essere effettuato con mezzi adatti a proteggere i componenti (in particolare i componenti elettronici) da urti violenti, umidità, vibrazioni, ecc.





Connessioni elettriche

È necessario rispettare tutte le normative elettriche vigenti in materia di prevenzione da infortuni legati a inverter fotovoltaici.

Pericolo	Prima dell'allacciamento elettrico, assicurarsi di sezionare i moduli fotovoltaici scollegando tutti gli interruttori DC del generatore. In caso di esposizione al sole, i pannelli fotovoltaici generano una tensione che può essere pericolosa!
	 Tutte le operazioni di installazione devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico elettricista professionista! Egli deve: Essere preparato. Leggere attentamente il presente manuale e comprenderne i relativi argomenti.
Avvertenza	
Attenzione	Prima di collegare l'inverter alla rete, ottenere i permessi necessari da parte dell'operatore locale della rete elettrica; fare completare tutti i collegamenti elettrici da un tecnico professionista e quindi collegare l'inverter alla rete elettrica.
Nota	È vietato rimuovere l'etichetta informativa o aprire l'inverter. In caso contrario, ZCS non fornirà alcuna garanzia o assistenza.

Funzionamento

Pericolo	 Il contatto con la rete elettrica o il morsetto dell'apparecchiatura può provocare folgorazione o incendio! Non toccare il morsetto o il conduttore collegato alla rete elettrica. Prestare attenzione a tutte le istruzioni e ai documenti di sicurezza relativi collegamento alla rete. 		
	Alcuni componenti interni raggiungono temperature molto alte durante il funzionamento dell'inverter. Utilizzare guanti di protezione!		
Attenzione	F		





Manutenzione e riparazione

Pericolo	 Scollegare l'inverter dalla rete elettrica (lato AC) e dall'impianto fotovoltaico (lato DC) prima di qualsiasi intervento di riparazione. Dopo aver spento l'interruttore AC e l'interruttore DC attendere 5 minuti; sarà poi possibile eseguire la manutenzione o la riparazione dell'inverter!
	 L'inverter dovrebbe tornare a funzionare dopo la risoluzione di eventuali guasti. Per qualsiasi intervento di riparazione, contattare il centro di assistenza locale autorizzato; Non smontare i componenti interni dell'inverter senza autorizzazione. Ciò comporta il decadimento della garanzia. Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. non si
Attenzione	assume alcuna responsabilità per eventuali danni provocati da un improprio utilizzo o manutenzione.

1.2. Simboli e icone

Simboli di sicurezza

Cautela	Prestare attenzione a possibili lesioni da ustione dovute a parti calde. Durante il funzionamento dell'inverter è permesso solamente toccare lo schermo o premere i tasti.		
	Le stringhe fotovoltaiche dovrebbero essere connesse a terra in accordo con le normative locali. Per garantire la sicurezza del sistema e delle persone, è necessario connettere l'inverter e le stringhe fotovoltaiche a terra in maniera		
Attenzione	affidabile.		
	Assicurare la giusta tensione DC in ingresso; questa deve essere inferiore alla massima tensione DC ammessa. Una sovratensione può causare danni permanenti all'inverter che non sono coperti		
Avvertenza	da garanzia!		

Simboli sull'inverter

Sull'inverter sono collocati alcuni simboli relativi alla sicurezza. Leggere e comprendere il contenuto dei simboli, prima di procedere con l'installazione dell'inverter.



Può essere presente tensione residua sull'inverter! Prima di aprire l'inverter, aspettare 5 minuti per assicurarsi che i condensatori siano completamente scarichi.

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





4	Prestare attenzione all'alta tensione
	Prestare attenzione alle alte temperature
CE	Conforme alle normative europee (CE)
	Punto di messa a terra
i	Leggere il presente manuale prima di installare l'inverter.
	Indicazione del range di temperature ammesso
IP65	Grado di protezione dell'apparecchiatura in accordo allo standard IEC 70-1 (EN 60529 Giugno 1997).
+-	Polo positivo e polo negativo di ingresso (DC).
	RCM (marchio di conformità normativa) Il prodotto è conforme ai requisiti degli standard australiani applicabili.





2. Caratteristiche del prodotto

Informazioni generali del presente capitolo

Dimensioni del prodotto

Vengono indicati il campo di impiego e gli ingombri complessivi degli inverter della serie 1PH 1100TL-3300TL-V3.

Descrizione delle funzioni

Descrive il funzionamento degli inverter della serie 1PH 1100TL-3300TL-V3 e i moduli operativi al loro interno.

Curve di efficienza

Vengono descritte le curve di efficienza dell'inverter.

2.1. Presentazione del prodotto

Campo di impiego

Gli inverter della serie 1PH 1100TL-3300TL-V3 sono inverter fotovoltaici connessi in rete e dotati di singolo canale MPPT, in grado di convertire la corrente continua generata dalle stringhe fotovoltaiche in corrente alternata monofase a onda sinusoidale e immettere l'energia nella rete elettrica pubblica. Un sezionatore AC (vedere il capitolo relativo) e deve essere impiegato come dispositivo di disconnessione e deve essere sempre facilmente accessibile.



Figura 2 - Impianto fotovoltaico connesso in rete

Gli inverter della serie 1PH 1100TL-3300TL-V3 possono essere impiegati esclusivamente con moduli fotovoltaici che non richiedono la messa a terra di uno dei poli. La corrente e la tensione di ingresso dalle stringhe fotovoltaiche non deve mai superare i limiti indicati nelle specifiche tecniche. Solo i moduli fotovoltaici possono essere collegati all'ingresso dell'inverter (non collegare batterie o altre fonti di generazione elettrica).

• La scelta degli accessori e dei componenti opzionali dell'inverter deve essere effettuata da un tecnico qualificato che conosca le condizioni di installazione.

• Dimensioni di ingombro 1PH 1100TL-3300TL-V3 : LxPxA =303 mm x 260.5 mm x 118 mm







Figura 3 - Vista frontale, laterale e posteriore dell'inverter e della staffa

• Dimensioni di ingombro 1PH 2700TL-3300TL-V3 : LxPxA = 321 mm x 260.5 mm x 131.5 mm



Figura 4 – Vista frontale, laterale e posteriore dell'inverter e della staffa

• Etichette presenti sull'inverter





Le etichette non devono essere nascoste con oggetti o corpi estranei (stracci, scatole, attrezzature, ecc.) e devono essere pulite regolarmente e mantenute sempre visibili

Figura 5 – Non rimuovere l'etichetta posta sul lato dell'inverter

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





2.2. Descrizione delle funzioni

La tensione continua generata dai moduli fotovoltaici è filtrata attraverso la scheda di ingresso prima di arrivare alla scheda di potenza. La scheda di ingresso svolge anche la funzione di rilevamento dell'impedenza di isolamento e della tensione/corrente di ingresso in DC. La corrente continua viene convertita in corrente alternata dalla scheda di potenza. La corrente convertita in AC viene filtrata attraverso la scheda di uscita, e quindi immessa in rete. La scheda di uscita svolge anche funzioni di rilevamento della tensione/ corrente di rete, di GFCI ed aziona i relé di isolamento in uscita. La scheda di controllo fornisce l'alimentazione ausiliaria, controlla lo stato di funzionamento dell'inverter e lo rende visibile sul display. Il display visualizza inoltre i codici di errore in caso di funzionamento anomalo. Allo stesso tempo, la scheda di controllo può attivare il relè di protezione in modo da disconnettere l'inverter dalla rete e salvaguardare i componenti interni.

Funzioni dell'inverter

A. Immissione di potenza reattiva in rete

L'inverter è in grado di produrre potenza reattiva e immetterla in rete attraverso la configurazione del Power Factor. La gestione dell'alimentazione può essere controllata direttamente dal gestore della rete attraverso un'interfaccia dedicata RS485.

B. Limitazione dell'immissione di potenza attiva in rete

Se abilitato, l'inverter può limitare la quantità di potenza attiva immessa in rete al valore desiderato (espresso in percentuale).

C. Riduzione automatica della potenza in caso di sovra frequenza della rete

Quando la frequenza della rete supera il valore limite imposto, l'inverter riduce la potenza prodotta in modo da garantire la stabilità della rete.

D. Trasmissione di dati

L'inverter (o un gruppo di inverter) può essere monitorato da remoto tramite un sistema di comunicazione avanzato basato su un'interfaccia RS485 o tramite wifi.

E. Aggiornamento software

La scheda micro SD viene utilizzata per l'aggiornamento del firmware.

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





• Schema elettrico a blocchi



Figura 6 – Schema a blocchi dell'inverter 1PH 1100TL-3300TL-V3

2.3. Curva di efficienza

Curva di efficienza per un modello Azzurro ZCS 1PH 3300 TL-V3



Figura 7 – Curva di efficienza per un inverter Azzurro ZCS 1PH 3300TL-V3

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





3. Installazione

Informazioni generali del presente capitolo

In questo capitolo si descrive come installare l'inverter della serie 1PH 1100TL - 3300TL-V3.

Note relative all'installazione:

\triangle	 NON installare gli inverter della serie 1PH 1100TL-3300TL-V3 nei pressi di materiali infiammabili. 	
Pericolo	• NON installare gli inverter della serie 1PH 1100TL-3300TL-V3 in un'area destinata all'immagazzinamento di materiali infiammabili o esplosivi.	
Avvertenza	Il carter e il dissipatore di calore possono diventare molto caldi durante il funzionamento dell'inverter, NON installare l'inverter in luoghi in cui questi elementi possano essere toccati inavvertitamente.	
Â	Prendere in considerazione il peso dell'inverter durante il trasporto e l'installazione.	
Attenzione	• Scegliere una posizione e una superficie di montaggio adeguata.	

3.1. Processo di installazione



Figura 8 - Passaggi di installazione

3.2. Controlli preliminari all'installazione

Controllo esterno dell'imballaggio

I materiali di imballaggio e i componenti possono subire danni durante il trasporto. Si prega perciò di controllare i materiali dell'imballaggio esterno prima dell'installazione dell'inverter. Controllare la superficie della scatola per danni esterni quali fori o strappi. Se viene rilevata qualche forma di danneggiamento, non aprire la scatola contenente l'inverter e contattare il fornitore ed il corriere il prima possibile.

Si consiglia di rimuovere i materiali imballati dalla scatola 24 ore prima dell'installazione dell'inverter.

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





Controllo del prodotto

Dopo aver rimosso l'inverter dal proprio imballaggio, controllare che il prodotto sia intatto e completo. Se viene riscontrato qualche danno o l'assenza di qualche componente, contattare il fornitore e il corriere.

Contenuto dell'imballaggio

Verificare attentamente il contenuto dell'imballaggio prima dell'installazione, assicurandosi che nessun elemento all'interno della confezione sia assente o danneggiato. All'interno dell'imballo saranno presenti i seguenti componenti:



User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021

Identificazione: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 16.03.21 - Applicazione: GID





3.3. Strumenti necessari per l'installazione

I seguenti strumenti sono necessari per l'installazione dell'inverter e le connessioni elettriche; pertanto devono essere preparati prima dell'installazione.

N.	Strumento		Funzione
1		Trapano Punta consigliata: 6 mm	Creare fori sulla parete per il fissaggio della staffa
2		Cacciavite	Svitare ed avvitare le viti per le varie connessioni
3		Spella cavi	Preparare il cablaggio dei cavi
4		Chiave inglese regolabile (apertura maggiore di 32 mm)	Serrare i bulloni
5		Chiave a brugola da 4 mm	Avvitare l'inverter alla staffa di montaggio a parete ed aprire il coperchio frontale dell'inverter
6		Crimpatrice RJ45	Crimpare i connettori RJ45 per i cavi di comunicazione
7		Martello di gomma	Inserire i tasselli ad espansione nei fori a parete
8	O D DA	Strumento di rimozione MC4	Rimuovere i connettori DC dall'inverter



1



9	, and the second s	Pinze diagonali	Tagliare e stringere le estremità dei cavi
10		Spella cavi	Rimuovere la guaina esterna dei cavi
11	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Taglia cavi	Tagliare i cavi di potenza
12		Crimpatrice	Crimpare i cavi di potenza
13		Multimetro	Verificare i valori di tensione e corrente
14		Penna marcatrice	Creare segni sulla parete per una miglior precisione nel fissaggio
15		Metro	Misurare le distanze
16	0-180°	Livella	Assicurare l'adeguata planarità della staffa
17		Guanti ESD	Abbigliamento protettivo
18		Occhiali di sicurezza	Abbigliamento protettivo
19		Maschera di protezione	Abbigliamento protettivo





3.4. Posizione di installazione

Scegliere una posizione di installazione appropriata per l'inverter. Attenersi ai seguenti requisiti per determinare la posizione di installazione.





User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021







Figura 9 – Requisiti di installazione per un singolo inverter



Figura 10 – Requisiti di installazione per più inverter

Per motivi di sicurezza, ZCS S.p.a. e/o partner da essa incaricati non potranno svolgere eventuali interventi tecnici di riparazione o manutenzione, ne effettuare la movimentazione dell'inverter da e verso terra, nel caso in cui questo si trovi installato ad un'altezza superiore a 180 cm da terra.

Per poter effettuare interventi su installazioni ad altezze superiori è richiesto che l'inverter venga fatto trovare a terra.

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





3.5. Spostamento dell'inverter 1PH 1100TL-3300TL-V3

In questo paragrafo si descrive come movimentare correttamente l'inverter

Aprendo l'imballaggio, rimuovere la protezione superiore in polistirolo, inserire le mani nelle fessure di entrambi i lati dell'inverter e afferrare l'inverter, come mostrato nelle Figure sotto.



Figura 11 - Rimozione delle protezioni in polistirolo



Figura 12 - Estrazione dell'inverter dall'imballaggio

Sollevare l'inverter dalla scatola di imballaggio e spostarlo nella posizione di installazione, rimuovendo quindi le protezioni in polistirolo.



3.6. Installazione dell'inverter 1PH 1100TL-3300TL-V3

- Posizionare correttamente la staffa di montaggio sulla parete, assicurando la giusta planarità con una livella, e contrassegnare i 3 fori utilizzando un pennarello adeguato. Mantenendo il trapano a percussione perpendicolare alla parete ed evitando bruschi movimenti durante la foratura, praticare i 3fori nei punti marcati sul muro utilizzando una punta da 6 mm. In caso di errori durante la foratura è necessario procedere al riposizionamento dei fori.
- 2) Inserire orizzontalmente i tasselli nei fori realizzati, prestando attenzione alla forza e alla profondità con

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





cui sono inseriti (assicurarsi che il tassello entri completamente nel foro).

- 3) Allineare la staffa di montaggio alla posizione dei fori e fissarla alla parete utilizzando le viti e le rondelle piane fornite in dotazione, serrandole in maniera adeguata.
- 4) Posizionare l'inverter sulla staffa di montaggio
- 5) Bloccare l'inverter alla staffa di montaggio con l'apposito bullone M5 per assicurarne la stabilità.
- 6) (OPZIONALE) In base alle necessità del cliente, è possibile bloccare l'inverter sulla staffa di montaggio con un lucchetto di sicurezza (non fornito in dotazione al kit).



Figura 13 - Passaggi per l'installazione a parete dell'inverter

Identificazione: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 16.03.21 - Applicazione: GID





4. Connessioni elettriche

Informazioni generali del presente capitolo

Nel presente capitolo vengono descritti i collegamenti elettrici dell'inverter della serie 1PH 1100TL-3300TL-V3. Leggere attentamente questa sezione prima di collegare i cavi.

NOTA:

Prima di eseguire i collegamenti elettrici, assicurarsi che il sezionatore DC sia disattivo. Si ricorda che i condensatori dell'inverter possono restare elettricamente carichi dopo la disattivazione del sezionatore DC. È quindi necessario attendere almeno 5 minuti per permettere al condensatore di scaricarsi completamente.

Attenzione	L'installazione e la manutenzione dell'inverter devono essere eseguite da tecnici o elettricisti professionisti.
Pericolo	I moduli fotovoltaici generano energia elettrica quando vengono esposti alla luce solare e possono creare rischi di folgorazione. Prima di collegare il cavo di alimentazione di ingresso DC, assicurarsi di aver sezionato le stringhe tramite gli appositi sezionatori.
Nota	La massima tensione a circuito aperto della stringa fotovoltaica deve essere inferiore a 500 V per inverter 1PH 1100TL-2200TL-V3 e inferiore a 550V per inverter 1PH 2700TL-3300TL-V3. La serie 1PH 2700TL-3300TL-V3 possiede un solo canale di ingresso indipendente (MPPT); tutti i moduli fotovoltaici collegati ad esso devono essere dello stesso modello e marca e devono essere collegati in serie e possedere lo stesso orientamento (azimut solare e angolo di inclinazione).

4.1. Connessioni elettriche



Figura 14 - Passaggi per la connessione dei cavi





4.2. Connessioni cavi di messa a terra (PGND)

Connettere l'inverter 1PH 1100TL – 3300TL-V3 all'elettrodo di terra usando i cavi di protezione a terra (PGND).



L'inverter non possiede trasformatore e richiede che il polo positivo e il polo negativo della stringa fotovoltaica NON siano collegati a terra. In caso contrario l'inverter può guastarsi. Nell'impianto di produzione fotovoltaico, tutte le parti metalliche non conduttori di corrente (come il telaio del modulo fotovoltaico, il rack fotovoltaico, l'involucro della scatola del combinatore, l'involucro dell'inverter) devono essere collegate a terra.

Prerequisiti:

Predisporre i cavi PGND da collegare (si raccomandano cavi di potenza da esterno con sezione da 4 mm² idonei per la messa a terra). Si suggerisce l'impiego di cavi di colore giallo-verde per una miglior identificazione.

Procedura:

Rimuovere una lunghezza adeguata dello strato di isolante esterno usando uno spella cavi, come mostrato nella Figura sotto.

Nota: L2 è circa 2-3 mm più lungo di L1



Figura 15 - Preparazione del cavo di terra (1)

1. Inserire i fili esposti nel terminale OT e crimparli usando uno strumento per la crimpatura, come mostrato nella Figura sotto.

Nota 1: L3 è la lunghezza tra lo strato isolante del cavo di terra e la parte crimpata. L4 è la distanza tra la parte crimpata e i fili conduttori che fuoriescono dalla parte crimpata.

Nota 2: La cavità che si forma dopo avere crimpato il conduttore deve avvolgere completamente i fili conduttori. L'anima del filo deve essere a stretto contatto con il morsetto.



Figura 16 - Preparazione del cavo di terra (2)

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





2. Installare il terminale OT crimpato e la rondella piatta usando la vite M5 nell'apposito foro posizionato sul dissipatore dell'inverter come mostrato in figura; serrare la vite con una coppia di 3 Nm usando una chiave a brugola.



Figura 17 - Collegamento del terminale di terra

4.3. Collegamento dei cavi di alimentazione in ingresso DC

Connettere il 1PH 2700TL-3300TL-V3 alle stringhe fotovoltaiche tramite i cavi di alimentazione in ingresso DC.

Nota

A seconda del tipo di inverter, scegliere gli accessori dell'inverter adeguati (cavi, portafusibile, fusibile, interruttore, ecc.). L'inverter associato al campo fotovoltaico deve offrire prestazioni eccellenti e qualità affidabile. La tensione a circuito aperto dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore alla tensione di ingresso DC massima dell'inverter. La tensione di uscita delle stringhe deve essere coerente con il campo di tensione MPPT.

I poli positivo e negativo del pannello sull'inverter devono essere collegati separatamente. Il cavo elettrico deve essere adatto per impieghi fotovoltaici.

Â	 Assicurarsi che le seguenti indicazioni siano rispettate. In caso contrario si può incorrere nel rischio di incendi. I moduli connessi in serie in ogni stringa devono essere della stessa marca e modello. La tensione a circuito aperto per ogni stringa deve essere minore di 1000 VDC.
	 La potenza in uscita per ogni stringa FV deve essere inferiore o uguale alla massima consentita in ingresso dagli inverter della famiglia 1PH 2700TL- 3300TL-V3.
Attenzione	• I terminali positivi e negativi delle stringhe FV devono essere connessi





	rispettivamente agli ingressi positivi e negativi della morsettiera di ingresso.
Pericolo	 Prima dell'allacciamento elettrico, assicurarsi di scollegare l'interruttore DC del generatore. In caso di esposizione al sole, il generatore fotovoltaico genera una tensione pericolosa! Prima dell'allacciamento elettrico, assicurarsi che la tensione dei cavi DC sia nell'intervallo di funzionamento ammesso e il sezionatore DC sia aperto. In caso contrario, l'alta tensione può provocare gravi danni.
Nota	 Controllare la polarità della stringa FV per assicurare la corretta connessione dei cavi alla stringa. Assicurarsi di non connettere il polo positivo o negativo della stringa FV a terra.

Sezione trasvers			
Range	Valore raccomandato	Diametro esterno cavo (mm)	
4.0-6.0 / 11-9	4.0 / 11	4.5-7.8	

Tabella 1 – Specifiche raccomandate per i cavi di ingresso DC

I connettori di ingresso DC (MC4) sono classificati in connettori positivi e negativi, come mostrato nelle figure seguenti.



1. Housing 2. Cable gland 3. Positive connector



1. Housing 2. Cable gland 3. Negative connector

Figura 18 - Connettori MC4 positivo (1) e negativo (2)

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





Nota: I terminali metallici positivi e negativi sono imballati assieme ai connettori positivo e negativo rispettivamente. Separare i terminali di metallo positivo e negativo dopo aver disimballato l'inverter per evitare di confondere le polarità.

Procedura

- 1) Rimuovere i pressa cavi dai connettori positivo e negativo.
- 2) Rimuovere di una lunghezza appropriata la guaina isolante dai cavi di alimentazione positivi e negativi utilizzando uno spella cavi come mostrato nella figura.



1. Positive power cable 2. Negative power cable



Nota: L2 risulta circa 2 o 3 mm più lungo di L1.

- 3) Inserire i cavi di alimentazione positivi e negativi nei pressa cavi corrispondenti.
- 4) Inserire i cavi di alimentazione positivi e negativi spellati rispettivamente nei terminali di metallo positivo e negativo e crimparli utilizzando uno strumento apposito. Assicurarsi che i cavi siano fissati fino a quando non possono essere estratti con una forza inferiore a 400 N, come mostrato nella Figura sotto,



Figura 20 - Connessione dei cavi di potenza DC in ingresso (2)

5) Inserire i cavi di alimentazione crimpati negli alloggiamenti corrispondenti finché non si sente un "clic". A quel punto i cavi di alimentazione saranno agganciati nella corretta posizione.

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





- 6) Montare nuovamente i pressa cavi sui connettori positivo e negativo e ruotarli contro i coperchi isolanti.
- 7) Inserire i connettori positivo e negativo nei terminali di ingresso DC corrispondenti dell'inverter fino a quando si sente un "clic", come mostrato nella figura.



Figura 21 - Connessione dei cavi di potenza DC in ingresso (3)

Procedura di rimozione

Per rimuovere i connettori positivo e negativo dall'inverter, inserire una chiave di rimozione nell'innesto a baionetta e premere la chiave con una forza adeguata, come mostrato nella figura seguente.





Figura 22- Rimozione del connettore DC

4.4. Collegamento dei cavi di alimentazione in uscita AC

Collegare l'inverter alla rete di distribuzione AC o alla rete elettrica usando i cavi di potenza AC



Contesto

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





Tutti i cavi di potenza AC usati per l'inverter devono essere cavi da esterno tripolari. Per facilitare l'installazione, usare cavi flessibili. La tabella elenca le specifiche raccomandate per i cavi e i sezionatori.

Tipo	1100TL-V3	1600TL-V3	2200TL-V3	2700TL-V3	3000TL-V3	3300TL-V3
Cavo (mm ²)	>4	>4	>4	>6	>6	>6
Interruttore	16A/400V	16A/400V	25A/400V	25A/400V	25A/400V	25A/400V

Tabella 2- Specifiche raccomandate per i cavi di uscita AC

Nota: Per motivi di sicurezza, assicurarsi di usare cavi correttamente dimensionati, altrimenti la corrente può provocare eccessivi riscaldamenti o sovraccarichi, fino a causare incendi.



Figura 23 - Non è consentito connettere carichi tra l'inverter e il sezionatore

Cavi di rame multi core

La sezione trasversale di una linea di potenza deve essere dimensionata per prevenire disconnessioni dell'inverter dalla rete per sovratensioni dovute ad alta impedenza del cavo che collega l'inverter al punto di fornitura. Un'eccessiva impedenza potrebbe infatti provocare un aumento della tensione AC, e un conseguente distacco dell'inverter dalla rete. Inoltre Il cavo AC deve essere dimensionato correttamente per assicurare che la perdita di potenza sul cavo sia inferiore all'1% della potenza nominale e garantire il corretto funzionamento della protezione di anti islanding. Dall'inverter alla rete, la lunghezza del cavo non dovrebbe essere superiore a 150 m.

Nella seguente figura è riportata la relazione tra la perdita di potenza nel cavo, la sua lunghezza e l'area della sezione trasversale.



User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021







Figura 244 - Relazione tra perdita di potenza, lunghezza e sezione dei cavi

Gli inverter della famiglia 1PH 1100TL – 3300TL-V3 sono inverter con uscita monofase, i quali si attengono strettamente ai requisiti di connessione alle reti locali e agli standard di sicurezza.

Gli inverter sono dotati di due connettori in AC con protezione IP66 (Tipo I e Tipo II) adatti all'impiego fotovoltaico; l'installatore dell'impianto è responsabile dei collegamenti del cavo di uscita AC; la figura dei connettori AC è mostrata di seguito.



Figura 255 - Connettori AC di uscita





Procedura di collegamento dei connettori di Tipo I

1) Individuare i cavi idonei come riportato in tabella 2 e rimuovere la guaina protettiva di una lunghezza appropriata come riportato in figura (A: 30~50 mm B: 6~8 mm).



Figura 26 - Connessione dei cavi AC di uscita (1)

2) Smontare il connettore AC secondo quanto indicato nella figura seguente; inserire il cavo di uscita AC (con il suo strato isolante spellato come indicato al passo 1) attraverso il passacavo impermeabile PG.



Figura 27 - Connessione dei cavi AC di uscita (2)

- 3) Collegare il cavo di potenza AC rispettando i seguenti criteri:
 - Collegare il filo di terra (giallo-verde) al foro etichettato "PE", serrare il cavo con una chiave a brugola;
 - Collegare il filo di linea (marrone) al foro etichettato "L", serrare il cavo con una chiave a brugola;
 - Collegare il filo di neutro (blu) al foro etichettato "N", serrare il cavo con una chiave a brugola;



Figura 28 - Connessione dei cavi AC di uscita (3)

4) Assicurare il pressa cavi di bloccaggio ruotandolo in senso orario, come mostrato di seguito; accertarsi

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





che tutti i fili siano collegati in modo sicuro

5) Collegare il connettore di uscita AC al terminale di uscita dell'inverter; far girare il connettore AC in senso orario fino a quando il dispositivo di fissaggio raggiunge la posizione prevista, come indicato di seguito:



Figura 29 - Connessione dei cavi AC di uscita (4)

Procedura di scollegamento del connettore di Tipo I

Scollegare il connettore AC dal terminale di uscita dell'inverter facendolo ruotare in senso antiorario fino a quando il dispositivo di fissaggio raggiunge la posizione prevista, come indicato di seguito:



Figura 30 - Disconnessione dei cavi AC di uscita



• Assicurarsi che la rete sia correttamente disconnessa prima di rimuovere il connettore AC





Procedura di collegamento dei connettori di Tipo II

1) Individuare i cavi idonei come riportato in tabella 2 e rimuovere la guaina protettiva di una lunghezza appropriata come riportato in figura (A: 30~50 mm B: 6~8 mm).



2) Smontare il connettore AC secondo quanto indicato nella figura seguente; inserire il cavo di uscita AC (con il suo strato isolante spellato come indicato al passo 1) attraverso il passacavo impermeabile PG.



Figura 32 - Connessione dei cavi AC di uscita (2)

- 3) Collegare il cavo di potenza AC rispettando i seguenti criteri:
 - Collegare il filo di terra (giallo-verde) al foro etichettato "PE", serrare il cavo con una chiave a croce;
 - Collegare il filo di linea (marrone) al foro etichettato "L", serrare il cavo con una chiave a croce;
 - Collegare il filo di neutro (blu) al foro etichettato "N", serrare il cavo con una chiave a croce;







Figura 31 - Connessione dei cavi AC di uscita (3)

4) Inserire il connettore AC fino al "clic", quindi serrare il dado impermeabile, come mostrato nella figura sotto, per assicurarsi che il cavo sia collegato saldamente.



Figura 32 - Connessione dei cavi AC di uscita (4)

5) Collegare il connettore di uscita AC al terminale di uscita dell'inverter; ruotare la manopola del connettore AC in senso orario fino al "clic" per fissarlo alla posizione corretta.



Figura 33 - Connessione dei cavi AC di uscita (5)

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021




Procedura di scollegamento del connettore di Tipo II

Tenere premuto il pulsante per sbloccare e ruotare la manopola in senso antiorario nella posizione di sblocco, quindi estrarre il connettore AC.



Figura 34 - Disconnessione dei cavi AC di uscita



4.5. Collegamento dei cavi di comunicazione

Si riporta di seguito la disposizione delle porte di comunicazione a bordo degli inverter 1PH 1100TL - 3300TL-V3.



User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





Collegamento della porta di comunicazione

Nota: La procedura di cablaggio è la stessa sia per ingresso RS485, ingresso I/O e ingresso CT; questo capitolo descrive i passaggi da seguire per il cablaggio dei cavi impiegati per la comunicazione.

Porta di comunicazione	RS485	СТ
Sezione dei cavi	0,5-1,5 mm ²	0,5-1,5 mm ²
Diametro esterno	2,5~6 mm	2,5~6 mm

Tabella 3 - Specifiche raccomandate per i cavi di comunicazione

1) Rimuovere il coperchio impermeabile centrale relativo alla morsettiera di comunicazione usando un cacciavite a stella;



Figura 36 – Rimozione del coperchio centrale

2) Ruotare il pressa cavo impermeabile; rimuovere il tappo nel passacavo impermeabile;



Figura 39 - Rimozione dei pressacavo e degli stopper

Nota: i connettori impermeabili si riferiscono (da sinistra a destra) rispettivamente a: RS485 e CT. Rimuovere i connettori impermeabili secondo le funzioni di comunicazione che si vuole utilizzare. NON rimuovere i connettori inutilizzati.

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





- 3) Scegliere un cavo adatto secondo la Tabella 3 e rimuovere parte dello strato isolante esterno usando uno spella cavi (circa 6 mm); inserire il cavo attraverso il pressa cavo e il passacavo impermeabile.
- 4) Scegliere il terminale secondo la Tabella 4, collegare i cavi come indicato nelle etichette e assicurarli usando un cacciavite piano.

Nota: conservare i morsetti inutilizzati per eventuali usi futuri.

Tipo	RS485		CT	Γ
Connettore				
Etichetta	TX-	TX+	CT+	CT-
Funzione	RS485 segnale differenziale -	RS485 segnale differenziale +	CT+	CT-





Figura 40 - Serraggio dei morsetti sui cavi

5) Inserire il morsetto secondo l'etichetta stampata, poi serrare le viti per fissare il coperchio impermeabile; ruotare i pressa cavo in senso orario per serrarli.







Figura 41 - Chiusura dello sportello centrale



Figura 42 - Chiusura dello sportello central





5. Messa in servizio dell'inverter

5.1. Ispezione di sicurezza prima della messa in servizio



Assicurarsi che la tensione DC e AC si trovi all'interno del range permesso dall'inverter

• Stringhe fotovoltaiche

Prima di eseguire l'accensione dell'inverter, è necessario esaminare la stringa fotovoltaica. Controllare la tensione a circuito aperto di ciascun pannello fotovoltaico e confrontarla con i dati riportati nella scheda tecnica.

- Assicurarsi che la tensione a circuito aperto di ciascuna stringa FV corrisponda ai dati tecnici e sia inferiore alla massima tensione di ingresso ammessa dall'inverter;

- Assicurarsi che la polarità positiva e negativa sia corretta.

• Connessione DC

Utilizzare il multimetro per controllare la tensione del lato DC; controllare il cavo DC, assicurarsi che i poli positivo e negativo non siano invertiti, coerentemente con il polo positivo e negativo della stringa fotovoltaica.

• Connessione AC

Assicurarsi che l'interruttore AC dell'inverter sia spento. Controllare l'inverter sia collegato correttamente alla rete. Controllare che la tensione di fase sia all'interno dell'intervallo corretto. Se possibile, misurare il THD; nel caso la distorsione sia eccessiva, l'inverter potrebbe non funzionare.

5.2. Avvio dell'inverter

- 1) Attivare l'interruttore DC sia sul quadro di campo che sull'inverter fotovoltaico; attendere l'accensione del display.
- 2) Attivare l'interruttore AC installato a parete.

Quando la corrente continua generata dalla stringa fotovoltaica sarà sufficiente, l'inverter si avvierà automaticamente. La dicitura "normale" mostrata sul display indicherà il corretto funzionamento.

3) Impostare il codice paese corretto (fare riferimento al capitolo relativo del presente manuale).

Nota: I vari operatori della rete di distribuzione nei diversi paesi richiedono specifiche diverse per quanto riguarda le connessioni alla rete degli inverter FV. Pertanto, è molto importante assicurarsi di aver selezionato il codice paese corretto in base ai requisiti delle autorità locali.

Consultare il progettista dell'impianto o il personale qualificato delle autorità di sicurezza elettrica in merito. Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. non è responsabile per eventuali conseguenze derivanti dalla selezione errata del codice paese.

Se l'inverter indica la presenza di eventuali guasti, fare riferimento al capitolo relativo del presente manuale oppure all'assistenza tecnica Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.

NOTA: L'inverter può monitorare la rete elettrica in tempo reale, si mette in protezione quando si presentano anomalie lato rete in modo che l'inverter si possa disconnettere da questa.





6. Interfaccia operativa

Informazioni generali del presente capitolo

Questa sezione descrive il display e il relativo funzionamento, i pulsanti e le spie LED degli inverter della serie 1PH 1100TL-3300TL-V3.

6.1. Pannello operativo e display



Figura 43 – Display LCD con pulsanti e indicatori led

Pulsante unico:

- Pressione prolungata del pulsante per entrare nel menù e confermare la selezione
- Pressione breve del pulsante per passare alla sezione successiva
- Scorrere tutti i menù per tornare alla pagina iniziale

Indicatori luminosi:

- Luce di stato (VERDE)
 - Lampeggiante: in attesa o controllo di stato
 - o Fissa: funzionamento normale
 - Spenta: errore provvisorio o permanente
- Spia di allarme (ROSSO)
 - Fissa: errore provvisorio o permanente
 - Spenta: funzionamento normale





6.2. Interfaccia principale

Di seguito si riportano alcuni esempi di schermata principale, ottenuti premendo con una pressione breve il tasto.

- Tensione e corrente presenti sul canale
- Potenza prodotta dall'inverter
- Energia prodotta nel giorno (in base all'impostazione dell'orario)
- Energia totale prodotta dall'inverter

- Tensione AC della rete e corrente AC prodotta
- Tensione AC della rete e frequenza della rete
- Icona di connessione della rete wifi o del cavo RS485
- Errore di disconnessione dalla rete AC



Figura 49 – Esempio di schermate principali sul display

All'accensione, lo schermo LCD visualizza la scritta ZCS INNOVATION..., come nell'immagine seguente quando la scheda di controllo sarà connessa correttamente alla scheda di comunicazione, il display LCD mostrerà lo stato attuale dell'inverter, come mostrato nella figura seguente.

ZCS INNOVATION...







Gli stati dell'inverter comprendono:

Attesa: l'inverter è in attesa dello stato di Controllo al termine del tempo di riconnessione. In questo stato, la tensione FV deve essere superiore a 100 V, il valore della tensione di rete deve essere compreso tra i limiti minimo e massimo ammissibili, così come gli altri parametri di rete; in caso contrario l'inverter andrà in stato di errore.

Controllo: l'inverter sta controllando la resistenza di isolamento, i relè e altri parametri di sicurezza. Esegue inoltre un test automatico per garantire che il software e l'hardware dell'inverter siano funzionanti. L'inverter passerà allo stato di errore nel caso riscontri anomalie.

Normale: L'inverter sta funzionando regolarmente alimentando la rete elettrica. Nel caso vengano riscontrate anomalie, l'inverter passerà allo stato di errore.

Errore: l'inverter ha riscontrato un errore non permanente. Dovrebbe pertanto tornare allo stato normale se gli errori si risolvono autonomamente. Se lo stato di errore persiste, si prega di controllare il codice di errore.

Errore Permanente: l'inverter ha riscontrato un errore permanente. È pertanto necessario che l'installatore esegua il debug di questo tipo di errore in base al codice riscontrato per riportare l'inverter al corretto funzionamento.

Nel caso in cui la scheda di controllo e la scheda di comunicazione non siano connesse, l'interfaccia del display LCD appare come mostrato nella figura seguente.

Errore comunicazione DSP

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021

Identificazione: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 16.03.21 - Applicazione: GID





6.3. Menù principale

Premere in maniera prolungata (3 secondi) il pulsante quando ci si trova nella schermata dell'interfaccia principale per accedere al menù principale, che apparirà come di seguito:

Normale	Tasto per 3 secondi
	1. Impostazioni
	2. Lista Eventi
	3. Info Sistema
	4. Orario
	5. Aggiornam SW

(A) Premere 3 secondi il tasto per accedere al menù "Impostazioni".

Quando il codice paese impostato è 01 (CEI0-21 Internal) il menù "Impostazioni" riporta il seguente sotto menù:

1. Data e Ora	13. HZ Sicurezza
2. Azzera Energia	14. Isolamento
3. Elimina Eventi	15. Test Relay
4. Imposta Paese	16. Imp Reattiva
5. Contr Remoto	17. Derating P(W)
6. Comando Relay	18. Contr P(rete)
7. Abilita Paese	19. Autotest Fast
8. ImpostaEnergia	20. Autotest STD
9. Indiriz Modubs	21. Imposta P(f)
10. Lingua	22. Imposta Q(v)
11. Parametrilniz	23. Control 81.S1
12. V Sicurezza	
	1. Data e Ora 2. Azzera Energia 3. Elimina Eventi 4. Imposta Paese 5. Contr Remoto 6. Comando Relay 7. Abilita Paese 8. ImpostaEnergia 9. Indiriz Modubs 10. Lingua 11. Parametrilniz 12. V Sicurezza

Premendo brevemente il tasto è possibile portarsi alla voce successiva del menù.

1. Data e ora

Selezionare "1. Data e ora" e premere il pulsante in maniera prolungata per accedere al menù di impostazione data/ora. Impostare prima la data e successivamente l'ora utilizzando una pressione breve per modificare la cifra in maniera progressiva ed una pressione prolungata per passare alla cifra successiva. Data e ora sono espressi nel formato 20AA – MM - GG OO:MM:SS.

A display sarà visualizzata l'indicazione "OK" se l'impostazione è corretta e "Errore" in caso di errore. La data e l'orario sono visibili nell'apposito sottomenù "4. Orario" all'interno del menù principale.





2. Azzera Energia

Selezionare "2. Azzera Energia" e premere il pulsante in maniera prolungata per accedere al menù di cancellazione dei dati energetici ed in particolare dell'energia prodotta giornalmente e complessivamente, visibile nell'interfaccia principale. A display apparirà l'indicazione "Immettere PWD!"; digitare la password "0001" premendo brevemente il pulsante per incrementare la cifra selezionata e premendo in maniera prolungata il pulsante per passare a quella seguente e confermare. Se dovesse comparire a display l'indicazione "Errore, riprova!", premere nuovamente il tasto e digitare nuovamente la password. Quando la password digitata risulterà corretta, l'inverter eliminerà i dati relativi all'energia prodotta e a display sarà visualizzata l'indicazione "OK" se l'impostazione sarà andata a buon fine.

3. Elimina Eventi

Selezionare "3. Elimina Eventi" e premere il pulsante in maniera prolungata per accedere al menù di cancellazione degli eventi storici, ovvero per eliminare tutti gli avvisi di errore presenti all'interno del sottomenù "Lista eventi storici". Premere il pulsante in maniera prolungata per iniziare la procedura; a display sarà visualizzata l'indicazione "OK" se l'operazione sarà andata a buon fine.

4. Imposta Paese

Selezionare "4. Imposta Paese", e premere il pulsante in maniera prolungata per accedere al menù di impostazione della normativa nazionale in fatto di connessione alla rete elettrica. Nel caso appaia l'indicazione "Impostazione disabilitata", portarsi al punto "7. Abilita Paese" per abilitare questa funzione. Con la funzione abilitata ripetere i passaggi descritti in precedenza ed impostare il codice relativo alla normativa nazionale desiderata premendo brevemente il pulsante per incrementare la cifra selezionata e premendo in maniera prolungata il pulsante per passare a quella seguente e confermare. A display sarà visualizzata l'indicazione "OK" se l'impostazione sarà andata a buon fine. Si potrà poi controllare il codice paese corrente dal menù "Info Sistema".

Nota: La modifica del codice paese avrà effetto dopo il successivo riavvio dell'inverter.

Per maggiori informazioni e per conoscere le normative del paese presenti a bordo dell'inverter, fare riferimento alla seguente tabella.

Code	Country	
00	Germany VDE AR- N4105	
01	CEI 0-21 Internal	
02	Australia	
03	Spain RD1699	
04	Turkey	
05	Denmark	
06	Greece - mainland	
07	Netherlands	
08	Belgium	
09	UK-G59	
10	China	
11	France	
12	Poland	
13	Germany BDEW	

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021

Code	Country	
17	Greece - islands	
18	EUEN50438	
19	IEC EN61727	
20	Korea	
21	Sweden	
22	General Europe	
23	CEI 0-21 External	
24	Cyprus	
25	India	
26	Philippines	
27	New Zealand	
28	Brazil	
29	Slovakia	
30	Slovakia SSE	

Code	Country	
34	Brazil LV	
35*	Mexico LV	
36*	FAR Arrete23	
37*	Denmark Tr322	
38	Wide-Range-60HZ	
39	Ireland EN504	
40*	Thailand PEA	
41*	Thailand MEA	
42*	LV-Range-50HZ	
43	EU EN50549	
44	South Africa	
45	AU-WA	
46	Dubai DEWG	
47	Dubai DEWG MV	





14	Germany VDE 0126	31	Slovakia ZSD]	48*	Taiwan
15	Italy CEI 0-16	32	CEI 0-21 Areti		49*	AU-VIC
16	UK-G83	33	Ukraine]		

* Contrassegna un codice paese temporaneamente non utilizzabile secondo le norme di sicurezza del paese

Tabella 5 – Codici paese

5. Abilita paese

Selezionare "7. Abilita paese" e premere il pulsante in maniera prolungata per accedere al menù di abilitazione della scelta del codice paese. A display apparirà l'indicazione "Immettere PWD!"; digitare la password "0001" premendo brevemente il pulsante per incrementare la cifra selezionata e premendo in maniera prolungata il pulsante per passare a quella seguente e confermare. Se dovesse comparire a display l'indicazione "Errore, riprova!", premere nuovamente il tasto e digitare nuovamente la password. Quando la password digitata risulterà corretta, sarà possibile accedere al menù.

È necessario effettuare tale operazione, qualora si voglia modificare il codice Paese e questo non sia stato cambiato nelle ultime 24 ore di funzionamento dell'inverter.

6. Imposta Energia

Selezionare "8. ImpostaEnergia" e premere il pulsante in maniera prolungata per accedere al menù di impostazione dell'energia già prodotta dall'impianto fotovoltaico. A display apparirà l'indicazione "Immettere PWD!"; digitare la password "0001" premendo brevemente il pulsante per incrementare la cifra selezionata e premendo in maniera prolungata il pulsante per passare a quella seguente e confermare. Se dovesse comparire a display l'indicazione "Errore, riprova!", premere nuovamente il tasto e digitare nuovamente la password. Quando la password digitata risulterà corretta, sarà possibile accedere al menù. Si potrà quindi impostare la quantità di energia già prodotta dall'impianto prima dell'installazione dell'attuale inverter, visibile poi dall'interfaccia principale.

7. Indirizzo Modbus

Selezionare "9. IndirizModBus" e premere il pulsante in maniera prolungata per accedere al menù di selezione dell'indirizzo di comunicazione. Premere brevemente il pulsante per incrementare la cifra selezionata e premere in maniera prolungata il pulsante per passare a quella seguente e confermare. A display sarà visualizzata l'indicazione "OK" se l'impostazione sarà andata a buon fine.

L'indirizzo Modbus indica l'indirizzo con cui l'inverter invia i propri dati al server di monitoraggio. nel caso di singolo inverter, viene impiegato l'indirizzo 01; nel caso si voglia estendere il monitoraggio a più inverter, verranno utilizzati indirizzi di comunicazione progressivi.

Nota: assicurarsi che l'indirizzo inserito non sia mai 00, poiché tale impostazione escluderebbe la possibilità di comunicazione tra inverter e rete wifi.

8. Lingua

Selezionare "10. Lingua" e premere il pulsante in maniera prolungata per accedere al menù di selezione della lingua. Scegliere la lingua premendo brevemente il pulsante, quindi premere il pulsante in maniera prolungata per confermare.

A display sarà visualizzata l'indicazione "OK" se l'operazione sarà andata a buon fine; in caso contrario, sarà

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





visualizzata l'indicazione "Errore".

Nella versione firmware attuale (V1.00) le lingue disponibili sono: cinese, inglese, italiano, tedesco, francese e portoghese; futuri aggiornamenti firmware potranno aggiungere ulteriori lingue.

9. Parametri iniziali

L'utente può modificare i parametri di avvio direttamente dal display LCD. Per prima cosa è richiesto copiare sulla scheda SD i file di testo .TXT necessari; tali file possono essere richiesti all'assistenza tecnica di Zucchetti Centro Sistemi Spa.

Selezionare "11. ParametriIniz" e premere il pulsante in maniera prolungata per accedere al menù di impostazione dei parametri di avvio. A display apparirà l'indicazione "Immettere PWD!", quindi digitare la password "0001" premendo brevemente il pulsante per incrementare la cifra selezionata e premendo in maniera prolungata il pulsante per passare a quella seguente e confermare. Se dovesse comparire a display l'indicazione "Errore, riprova!", premere nuovamente il tasto e digitare nuovamente la password. Quando la password digitata risulterà corretta, sarà possibile accedere al menù. I nuovi parametri di avvio saranno adesso caricati sull'inverter automaticamente.

A display sarà visualizzata l'indicazione "OK" se la modifica sarà andata a buon fine; in caso contrario, sarà visualizzata l'indicazione "Errore".

Attenzione: non accedere a tale menù se la scheda micro SD non si trova inserita nell'apposito slot dell'inverter o se non sono stati copiati al suo interno i file di testo .TXT corretti.

10. V sicurezza

L'utente può modificare il valore della tensione di protezione direttamente dal display LCD. Per prima cosa è richiesto copiare sulla scheda SD i file di testo .TXT necessari; tali file possono essere richiesti all'assistenza tecnica di Zucchetti Centro Sistemi Spa.

Selezionare "12. V sicurezza" e premere il pulsante in maniera prolungata per accedere al menù di impostazione della tensione di protezione. A display apparirà l'indicazione "Immettere PWD!", quindi digitare la password "0001" premendo brevemente il pulsante per incrementare la cifra selezionata e premendo in maniera prolungata il pulsante per passare a quella seguente e confermare. Se dovesse comparire a display l'indicazione "Errore, riprova!", premere nuovamente il tasto e digitare nuovamente la password. Quando la password digitata risulterà corretta, sarà possibile accedere al menù. La nuova tensione di protezione sarà adesso caricata sull'inverter automaticamente.

A display sarà visualizzata l'indicazione "OK" se la modifica sarà andata a buon fine; in caso contrario, sarà visualizzata l'indicazione "Errore".

Attenzione: non accedere a tale menù se la scheda micro SD non si trova inserita nell'apposito slot dell'inverter o se non sono stati copiati al suo interno i file di testo .TXT corretti.

11. Hz Sicurezza

L'utente può modificare il valore della frequenza di protezione direttamente dal display LCD. Per prima cosa è richiesto copiare sulla scheda SD i file di testo .TXT necessari; tali file possono essere richiesti all'assistenza tecnica di Zucchetti Centro Sistemi Spa.

Selezionare "13. Hz Sicurezza" e premere il pulsante in maniera prolungata per accedere al menù di impostazione della frequenza di protezione. A display apparirà l'indicazione "Immettere PWD!", quindi digitare la password "0001" premendo brevemente il pulsante per incrementare la cifra selezionata e premendo in maniera prolungata il pulsante per passare a quella seguente e confermare. Se dovesse comparire a display l'indicazione "Errore, riprova!", premere nuovamente il tasto e digitare nuovamente la password. Quando la password digitata risulterà corretta, sarà possibile accedere al menù. La nuova frequenza di protezione sarà adesso caricata sull'inverter automaticamente.

A display sarà visualizzata l'indicazione "OK" se la modifica sarà andata a buon fine; in caso contrario, sarà visualizzata l'indicazione "Errore".





48 / 121

Attenzione: non accedere a tale menù se la scheda micro SD non si trova inserita nell'apposito slot dell'inverter o se non sono stati copiati al suo interno i file di testo .TXT corretti.

12. Isolamento

L'utente può modificare il valore della resistenza di isolamento direttamente dal display LCD. Per prima cosa è richiesto copiare sulla scheda SD i file di testo .TXT necessari; tali file possono essere richiesti all'assistenza tecnica di Zucchetti Centro Sistemi Spa.

Selezionare "14. Isolamento" e premere il pulsante in maniera prolungata per accedere al menù di impostazione della resistenza di isolamento. A display apparirà l'indicazione "Immettere PWD!", quindi digitare la password "0001" premendo brevemente il pulsante per incrementare la cifra selezionata e premendo in maniera prolungata il pulsante per passare a quella seguente e confermare. Se dovesse comparire a display l'indicazione "Errore, riprova!", premere nuovamente il tasto e digitare nuovamente la password. Quando la password digitata risulterà corretta, sarà possibile accedere al menù. La nuova resistenza di isolamento sarà adesso caricata sull'inverter automaticamente.

A display sarà visualizzata l'indicazione "OK" se la modifica sarà andata a buon fine; in caso contrario, sarà visualizzata l'indicazione "Errore".

Attenzione: non accedere a tale menù se la scheda micro SD non si trova inserita nell'apposito slot dell'inverter o se non sono stati copiati al suo interno i file di testo .TXT corretti.

13. Impostazione Potenza Reattiva

Selezionare "16. Imp Reattiva" e premere il pulsante in maniera prolungata per accedere al menù di impostazione della componente di potenza reattiva prodotta. A display apparirà l'indicazione "Immettere PWD!", quindi digitare la password "0001" premendo brevemente il pulsante per incrementare la cifra selezionata e premendo in maniera prolungata il pulsante per passare a quella seguente e confermare. Se dovesse comparire a display l'indicazione "Errore, riprova!", premere nuovamente il tasto e digitare nuovamente la password. Quando la password digitata risulterà corretta, sarà possibile accedere al menù. A questo punto, premendo brevemente il pulsante sarà possibile scegliere l'opzione "1.Abilita" o "2.Disabilita" e selezionarla premendo il pulsante in maniera prolungata. Se viene selezionata l'opzione "1.Abilita", premendo brevemente il pulsante sarà possibile scegliere l'opzione "Sotto-eccitato", "Gestore Rete" e "Sovra-eccitato", e per ognuna di esse si potrà indicare il valore di potenza reattiva prodotta. A display sarà visualizzata l'indicazione "OK" se l'impostazione sarà andata a buon fine; in caso contrario, sarà visualizzata l'indicazione "Errore".

14. Derating Potenza

Selezionare "17. Derating P(W)" e premere il pulsante in maniera prolungata per accedere al relativo menù, da cui sarà possibile abilitare la funzione di "Derating", ovvero la possibilità di impostare la potenza prodotta dall'inverter. A display apparirà l'indicazione "Immettere PWD!", quindi digitare la password "0001" premendo brevemente il pulsante per incrementare la cifra selezionata e premendo in maniera prolungata il pulsante per passare a quella seguente e confermare. Se dovesse comparire a display l'indicazione "Errore, riprova!", premere nuovamente il tasto e digitare nuovamente la password. Quando la password digitata risulterà corretta, sarà possibile accedere al menù. A questo punto, premendo brevemente il pulsante sarà possibile scegliere l'opzione "1.Abilita" o "2.Disabilita" e selezionarla premendo il pulsante in maniera prolungata. Se viene selezionata l'opzione "1.Abilita", premendo brevemente il pulsante sarà possibile sceglionare il valore percentuale (compreso tra 0 e 100) di potenza massima che l'inverter andrà a produrre; in caso la radiazione solare consenta di produrre una quantità maggiore di energia, l'inverter attuerà le dovute operazioni per limitare la potenza in uscita al valore impostato. A display sarà visualizzata l'indicazione "CK" se l'impostazione sarà andata a buon fine; in caso contrario, sarà visualizzata l'indicazione "Errore".

15. Controllo P(rete)

Selezionare "18. Contr P(rete)" e premere il pulsante in maniera prolungata per accedere al relativo menù,





da cui sarà possibile abilitare la funzione di "Reflux Power", ovvero la possibilità di impostare la massima potenza immessa in rete. A display apparirà l'indicazione "Immettere PWD!", quindi digitare la password "0001" premendo brevemente il pulsante per incrementare la cifra selezionata e premendo in maniera prolungata il pulsante per passare a quella seguente e confermare. Se dovesse comparire a display l'indicazione "Errore, riprova!", premere nuovamente il tasto e digitare nuovamente la password. Quando la password digitata risulterà corretta, sarà possibile accedere al menù. A questo punto, premendo brevemente il pulsante sarà possibile scegliere l'opzione "1.Abilita" o "2.Disabilita" e selezionarla premendo il pulsante in maniera prolungata. Se viene selezionata l'opzione "1.Abilita", premendo brevemente il pulsante sarà possibile selezionare il valore di potenza (espresso in kW, fino al secondo decimale) di potenza massima che l'inverter andrà a immettere in rete; in tal modo l'inverter potrà immettere nella rete elettrica nazionale un quantità di potenza massima compresa tra 0 kW e la potenza nominale dell'inverter, sulla base della radiazione solare disponibile e dei consumi domestici. A display sarà visualizzata l'indicazione "OK" se l'impostazione sarà andata a buon fine; in caso contrario, sarà visualizzata l'indicazione "Errore".

Nota: Negli inverter monofase per attivare la modalità Reflux Power è necessaria l'installazione di una sonda di corrente TA come riportato nell'apposita procedura.

16. Autotest fast

- 1) Durante il normale funzionamento dell'inverter, premere il pulsante in maniera prolungata per accedere al menù principale.
- 2) Premere nuovamente il pulsante in maniera prolungata per accedere al menù "Impostazioni".
- 3) Premere brevemente il pulsante più volte fino a quando "19. Autotest Fast" sarà visualizzato sullo schermo.



- 4) Premere il pulsante in maniera prolungata per iniziare l'autotest.
- 5) A questo punto l'autotest inizierà automaticamente; una volta completato, premere brevemente il pulsante per visualizzare i risutati dell'autotest come mostrato in figura.





Testing 59.S1	
↓	Attesa
Test 59.S1 OK!	
	Premere il tasto Giù per vedere il risultato del test
59.S1:253.0V900ms	
↓	Attesa per il test successivo
Testing 59.S2	
↓	Attesa
Test 59.S2 OK!	
↓	Premere il tasto Giù per vedere il risultato del test
59.S2:264.5V200ms	
↓	Attesa per il test successivo
Testing 27.S1	
↓	Attesa
Test 27.S1 OK!	
↓	Premere il tasto Giù per vedere il risultato del test
27.S1:195.5V400ms	
-	
↓	Attesa per il test successivo
Testing 27.S2	
↓	Attesa
Test 27.S2 OK!	
↓	Premere il tasto Giù per vedere il risultato del test
27.S2: 92.0V200ms	
↓	Attesa per il test successivo
Testing 81>S1	
↓	Attesa
Test 81>S1 OK!	
↓	Premere il tasto Giù per vedere il risultato del test
81>S150.5Hz100ms	
↓	Attesa per il test successivo
Testing 81>S2	
\downarrow	Attesa

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021







17. Autotest Standard

- 1) Durante il normale funzionamento dell'inverter, premere il pulsante in maniera prolungata per accedere al menù principale.
- 2) Premere nuovamente il pulsante in maniera prolungata per accedere al menù "Impostazioni".
- 3) Premere brevemente il pulsante più volte fino a quando "20. Autotest STD" sarà visualizzato sullo schermo.



- 4) Premere il pulsante in maniera prolungata per iniziare l'autotest.
- 5) A questo punto l'autotest inizierà automaticamente; una volta completato, premere brevemente il pulsante per visualizzare i risutati dell'autotest come mostrato in figura.





Testing 59.S1	
↓	Attesa
Test 59.S1 OK!	
↓	Premere il tasto Giù per vedere il risultato del test
59.S1:253.0V900ms	
↓	Attesa per il test successivo
Testing 59.S2	
↓	Attesa
Test 59.S2 OK!	
↓	Premere il tasto Giù per vedere il risultato del test
59.S2:264.5V200ms	
↓	Attesa per il test successivo
Testing 27.S1	
↓	Attesa
Test 27.S1 OK!	
↓	Premere il tasto Giù per vedere il risultato del test
27.S1:195.5V400ms	
-	
\downarrow	Attesa per il test successivo
Testing 27.S2	
↓	Attesa
Test 27.S2 OK!	
↓	Premere il tasto Giù per vedere il risultato del test
27.S2: 92.0V200ms	
↓	Attesa per il test successivo
Testing 81>S1	
↓	Attesa
Test 81>S1 OK!	
↓	Premere il tasto Giù per vedere il risultato del test
81>S150.5Hz100ms	
↓	Attesa per il test successivo
Testing 81>S2	
\checkmark	Attesa







18. Impostazione P(f)

Selezionare "21. Imposta P(f)" e premere il pulsante in maniera prolungata per accedere al relativo menù, da cui sarà possibile variare la potenza attiva in funzione della frequenza di rete secondo i requisiti delle normative locali; tale funzione può essere richiesta da diverse normative per inverter connessi alla rete elettrica. Premendo il pulsante in maniera breve per cambiare il valore selezionato ed in maniera prolungata per passare alla cifra successiva, sarà possibile impostare il valore temporale espresso in secondi (*.***s) di ritardo con cui interverrà la variazione della potenza attiva P.

19. Impostazione Q(v)

Selezionare "22. Imposta Q(v)" e premere il pulsante in maniera prolungata per accedere al relativo menù, da cui sarà possibile variare la potenza reattiva in funzione della tensione di rete secondo i requisiti delle normative locali; tale funzione può essere richiesta da diverse normative per inverter connessi alla rete elettrica. Premendo il pulsante in maniera breve per cambiare il valore selezionato ed in maniera prolungata per passare alla cifra successiva, sarà possibile impostare il valore temporale espresso in secondi (*.***s) di ritardo con cui interverrà la variazione della potenza reattiva Q.

20. Controllo 81.S1

Selezionare "23. Control81.S1 e premere il pulsante in maniera prolungata per accedere al relativo menù, da cui sarà possibile abilitare le soglie restrittive di frequenza richieste in particolari casi dalle normative locali. Premendo il pulsante in maniera breve sarà possibile impostare l'opzione "1. Abilita 81.S1" e "2. Disabilita 81.S1" e selezionarla premendo in maniera prolungata il pulsante. A display sarà visualizzata l'indicazione "OK" se l'impostazione sarà andata a buon fine.

21. Impostazioni disabilitate

Le seguenti funzioni:

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





- Controllo Remoto, relativo alla voce "5. Contr Remoto"
- Comando Relay, relativo alla voce "6. Comando Relay"
- Test Realay, relativo alla voce "15. Test Relay"

non sono utilizzabili su questo modello di inverter; l'accesso ai tali sottomenù non è consentito ne da parte dell'installatore ne da parte dell'utente finale. ZCS S.p.a. declina ogni responsabilità derivante dall'attivazione di una delle impostazioni sopra descritte.

(B) Premere il pulsante in maniera prolungata per accedere al menù "Lista eventi".

Il menù "Lista eventi" viene utilizzato per visualizzare gli eventi registrati dall'inverter sia storici che in tempo reale, mostrando il numero progressivo dell'evento, il codice identificativo, la data e l'orario in cui questo è avvenuto. L'utente può accedere a questa interfaccia dal display LCD per controllare i dettagli degli allarmi e degli avvisi. Glie errori saranno elencati in base alla data e all'ora in cui si sono verificati, pertanto gli eventi recenti saranno elencati in primo piano. Per maggiori informazioni, fare riferimento all'immagine sottostante.

Premere il pulsante in maniera prolungata nell'interfaccia principale e successivamente il pulsante in maniera breve, quindi entrare nel menù "2. Lista eventi ". Qui scegliere il menù "1. Eventi Attuali" per la lista degli eventi attuali o "2. Storico eventi" per la lista degli eventi storici.



(C) Premere il pulsante in maniera prolungata per accedere al menù "Info sistema".

Il menù "Info sistema" riporta il seguente sotto menù:

3. Info

Sistema		
	1. Tipo Inverter	7. FattorePotenza
	2. Seriale	8. Immiss P(rete)
	3. Versione SW	9. P(f)
	4. Versione HW	10. Q(v)
	5. Paese	11. Cod Servizio
	6. Comando Relay	

• Tipo inverter

Dal menù "Info sistema" premere brevemente il tasto per spostarsi tenerlo premuto alcuni secondi per accedere al menù "1. Tipo inverter". Qui sarà possibile visualizzare la potenza del modello di inverter.

• Seriale

Dal menù "Info sistema" premere brevemente il tasto per spostarsi tenerlo premuto alcuni secondi per accedere al menù "2. Seriale". Qui sarà possibile visualizzare il numero seriale dell' inverter.

• Versione SW





Dal menù "Info sistema premere brevemente il tasto per spostarsi tenerlo premuto alcuni secondi per accedere al menù "3. Versione SW". Qui sarà possibile visualizzare la versione del software.

• Versione HW

Dal menù "Info sistema" premere brevemente il tasto per spostarsi tenerlo premuto alcuni secondi per accedere al menù "4. Versione HW". Qui sarà possibile visualizzare la versione dell'hardware.

• Paese

Dal menù "Info sistema" premere brevemente il tasto per spostarsi tenerlo premuto alcuni secondi per accedere al menù "5. Paese". Qui sarà possibile visualizzare il codice paese impostato.

• Fattore di potenza

Dal menù "Info sistema" premere brevemente il tasto per spostarsi tenerlo premuto alcuni secondi per accedere al menù "7. Fattore di potenza". Qui sarà possibile visualizzare il valore del fattore di potenza.

• Immiss P(rete)

Dal menù "Info sistema" premere brevemente il tasto per spostarsi tenerlo premuto alcuni secondi per accedere al menù "8. Immiss P(rete)". Qui sarà possibile visualizzare il valore della potenza immessa in rete imposta.

• P(f)

Dal menù "Info sistema" premere brevemente il tasto per spostarsi tenerlo premuto alcuni secondi per accedere al menù "9. P(f)". Qui sarà possibile visualizzare il valore di P(f) impostato.

• Q(v)

Dal menù "Info sistema" premere brevemente il tasto per spostarsi tenerlo premuto alcuni secondi per accedere al menù "10. Q(v)". Qui sarà possibile visualizzare il valore di Q(v) impostato.

Cod.Servizio

Dal menù "Info sistema" premere brevemente il tasto per spostarsi tenerlo premuto alcuni secondi per accedere al menù "11. Cod.Servizio". Qui sarà possibile visualizzare la versione del firmware attualmente installata.

(D) Premere il pulsante in maniera prolungata per accedere al menù "Data e ora".

Premere il pulsante in maniera prolungata nell'interfaccia principale e poi brevemente per accedere al sottomenù "4. Data e ora", quindi utilizzare nuovamente il pulsante per visualizzare la data e l'ora corrente impostata sull'inverter.



(E) Premere il pulsante in maniera prolungata per accedere al menù "Software Update".

Premere il pulsante in maniera prolungata nell'interfaccia principale e poi brevemente per accedere al sottomenù "5. Aggiornamento Software ", quindi utilizzare nuovamente il pulsante per accedervi. A display apparirà l'indicazione "Immettere PWD!", quindi premere brevemente il pulsante per incrementare la cifra selezionata e premere in maniera prolungata il pulsante per passare a quella seguente e confermare. Se





dovesse comparire a display l'indicazione "Errore, riprova!", premere nuovamente il tasto e digitare nuovamente la password. Quando la password digitata risulterà corretta, sarà possibile accedere al menù ed iniziare l'aggiornamento del firmware.



Nota: è possibile verificare la versione del firmware attualmente presente sull'inverter dal sottomenù "Codice servizio" presente all'interno del menù "Info sistema".

IMPORTANTE: Non effettuare l'operazione di aggiornamento se non è stata precedentmente inserito il dispositivo USB nell'apposito slot oppure se all'interno del dispositivo USB non si trovano gli opportuni file di aggiornamento. Accertarsi sempre di aver caricato sul dispositivo USB i corretti file di aggiornamento ed averlo inserito correttamente nell'apposito slot.

Nota: il dispositivo USB non è fornito a corredo dell'inverter e dovrà pertanto essere reperito autonomamente dall'installatore o dal cliente.

Di seguito è riportata la procedura completa e dettagliata per eseguire l'aggiornamento del firmware.

Requisiti per effettuare l'aggiornamento

Dispositivo (penna) USB da almeno 2 GB PC con ingresso USB

Procedura di aggiornamento firmware

- 1. Spegnere l'inverter ZCS togliendo prima alimentazione AC tramite l'apposito sezionatore installato nell'impianto e successivamente sezionando l'alimentazione DC per mezzo dell'apposito interruttore posto sul lato inferiore dell'inverter o tramite il sezionatore installato nell'impianto. Attendere quindi che il display si spenga completamente.
- 2. Rimuovere, svitando le due viti a stella, il coperchio centrale che si trova nella parte inferiore dell'inverter, avendo cura di aver allentato i quattro pressa cavi.



Figura 44 - Estrazione del coperchio centrale

3. Inserire il dispositivo USB nell'apposita porta del PC; aprire l'unità e creare una nuova cartella col nome *firmware*, rispettando le lettere minuscole e maiuscole come indicato e verificando che non siano presenti spazi. A questo punto copiare all'interno della cartella *firmware* i file forniti da ZCS.

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





- 4. Estrarre il dispositivo USB dal PC tramite la procedura di espulsione sicura dei dispositive
- 5. Inserire il dispositivo USB nell'apposito slot dell'inverter.
- 6. Fornire la sola alimentazione DC all'inverter tramite l'apposito sezionatore ed attendere alcuni secondi prima che il display si illumini.
- 7. Da display entrare nel menù premendo il pulsante in maniera prolunga e accedere alla voce AGGIORNAMENTO SOFTWARE premendo brevemente il pulsante. Inserire la password *0715* e premere nuovamente "OK" per avviare l'aggiornamento.
- Il processo di aggiornamento durerà circa 3 minuti ed avverrà in completa autonomia. Si susseguiranno le seguenti indicazioni: Aggiornamento DSP1 Aggiornamento DSP2 Aggiornamento ARM
- 9. Verificare che l'inverter termini correttamente l'aggiornamento e che sul display compaia la scritta "ZCS INNOVATION"; successivamente l'inverter si avvierà normalmente. Nel caso l'aggiornamento non andasse a buon fine, comparirà sul display una delle seguenti scritte: "Err Commun", "UPDATE DSP1 FAIL", "UPDARW DSP2 FAIL"; in tal caso spegnere l'inverter, attendere un minuto e ripartire dal punto 6 della procedura.
- 10. Successivamente al buon esito dell'aggiornamento è necessario cambiare il codice paese: accedere al menù "Impostazioni" premendo in maniera prolungata il pulsante, quindi scorrere premendo brevemente il pulsante fino alla voce "Imposta Paese" ed inserire il codice paese 22.
- 11. Nota: se l'inverter è in funzione da più di 24 ore occorre abilitare la funzione accedendo al menù "Abilita Paese" che corrisponde alla voce 6 del menù "Impostazioni", ed inserendo la password *0001*.
- 12. Spegnere l'inverter tramite l'apposito sezionatore sulla linea DC.
- 13. Riavviare l'inverter fornendo l'alimentazione DC e accedere nuovamente al menù di scelta del paese, quindi impostare il codice paese relativo allo standard di rete adeguato (ad esempio per l'Italia: CEI-021 INT, CEI-021 EXT, CEI-016).
- 14. Spegnere il sistema e riavviarlo dopo qualche minuto come indicato al punto 12.
- 15. La procedura di aggiornamento è adesso terminata ed è perciò possibile collegare l'inverter alla linea AC connettendolo alla rete. È possibile controllare la nuova versione firmware dal sotto menù "Codice servizio" presente all'interno del menù "Info sistema".





7. Troubleshooting e manutenzione

7.1. Troubleshooting

Questa sezione contiene informazioni e procedure per risolvere possibili guasti ed errori che potrebbero presentarsi durante il funzionamento dell'inverter 1PH 1100TL-3300TL-V3.

In caso di problemi con l'inverter, effettuare i seguenti passaggi.

- Controllare i messaggi di avviso e i codici di errore sul pannello delle informazioni dell'inverter. Registrarli prima di qualsiasi ulteriore operazione.
- Se l'inverter non visualizza alcun errore, effettuare le seguenti verifiche:
 - L'inverter si trova in un luogo pulito, asciutto e adeguatamente ventilato?
 - L'interruttore DC è chiuso?
 - I cavi sono correttamente dimensionati e il più possibile corti?
 - Le connessioni di ingresso/uscita e il cablaggio sono in buone condizioni?
 - Le impostazioni di configurazione sono corrette per l'installazione realizzata?
 - Il display ed il cavo flat sono correttamente collegati e non presentano danni?

Seguire i passaggi seguenti per visualizzare gli allarmi registrati:

Premere in maniera prolungata il pulsante per accedere al menù principale quando ci si trova nell'interfaccia standard. Nella schermata del menù selezionare "Lista eventi", quindi premere in maniera prolungata il pulsante per accedere alla lista degli allarmi e degli errori.

Informazioni sulla lista eventi

Codice errore	Nome errore	Descrizione errore	Possibile soluzione
ID01	GridOVP	La tensione di rete è troppo alta.	Se l'allarme si presenta occasionalmente, la probabile causa è che la rete elettrica si trovi in uno stato anomalo.
ID02	GridUVP	La tensione di rete è troppo bassa.	L'inverter tornerà automaticamente nello stato di funzionamento normale quando verrà ripristinato lo stato di
ID03	GridOFP	La frequenza di rete è troppo alta.	normalità della rete elettrica. Se l'allarme si presenta frequentemente, controllare se la tensione/frequenza di rete si trova entro l'intervallo corretto.
ID04	GridUFP	La frequenza di rete è troppo bassa.	In caso negativo, contattare l'assistenza tecnica. In caso positivo, controllare l'interruttore AC e il cablaggio AC





			dell'inverter. Se la tensione/frequenza si trova entro l'intervallo accettabile e il cablaggio AC è corretto, mentre l'allarme si presenta ripetutamente, contattare il servizio di assistenza tecnica per modificare i punti di protezione di sovratensione della rete, sottotensione, sovrafrequenza e sottofrequenza dopo avere ottenuto l'approvazione dall'operatore rete elettrica locale.
ID05	PvUVP	La tensione di ingresso è troppo bassa.	Controllare se sono stati collegati in serie un numero non sufficiente di moduli fotovoltaici per stringa: quindi la tensione (Voc) della stringa fotovoltaica è inferiore alla tensione minima di ingresso dell'inverter. In questo caso, regolare il numero di moduli fotovoltaici montati in serie per incrementare la tensione della stringa fotovoltaica, in modo da adattarla all'intervallo di tensione di ingresso dell'inverter. L'inverter ritorna automaticamente nello stato di funzionamento normale dono la correzione della stringa
ID06	Vlvrtlow	Errore funzione LVRT	
ID07	Vovrthigh	Errore funzione OVRT	Contattare assistenza techica
ID09	PvOVP	La tensione di ingresso è troppo alta.	Controllare se sono stati collegati in serie un numero eccessivo di moduli fotovoltaici per stringa: quindi la tensione (Voc) della stringa fotovoltaica è maggiore alla tensione massima di ingresso dell'inverter. In questo caso, regolare il numero di moduli fotovoltaici montati in serie per diminuire la tensione della stringa fotovoltaica, in modo da adattarla all'intervallo di tensione di ingresso dell'inverter. L'inverter ritorna automaticamente nello stato di funzionamento normale dopo la





			correzione della stringa.
ID10	IpvUnbalance	La corrente in ingresso è squilibrata	Controllare la configurazione della modalità di ingresso (modo parallelo / modo indipendente) dell'inverter come indicato nella
ID11	PvConfigSetWrong	Modalità di ingresso scorretta	 Sezione relativa(C). "6 Modo di ingresso" del presente manuale utente; se tale impostazione non è corretta, modificarla secondo la Sezione relativa (A) "10. Configurazione del modo di ingresso" del presente manuale. Se la modalità di ingresso è corretta, disattivare il sezionatore DC e attendere 5 minuti, quindi attivare nuovamente il sezionatore DC. Controllare se il guasto non è più presente. Se non è così, contattare l'assistenza tecnica.
ID12	GFCIFault	Guasto dell' interruttore automatico differenziale.	Se il guasto si presenta occasionalmente, la probabile causa è che i circuiti esterni presentino anomalie temporanee. L'inverter torna automaticamente nello stato di funzionamento normale dopo la rettifica del guasto. Se il guasto si ripete spesso ed ha frequenza prolungata, controllare se la resistenza di isolamento tra la stringa fotovoltaica e la terra è troppo bassa, quindi verificare le condizioni di isolamento dei cavi fotovoltaici.
ID14	HwBoostOCP	La corrente di ingresso è troppo alta e ha causato l'attivazione della protezione hardware.	Controllare se la corrente di ingresso è più alta della corrente di ingresso massima consentita dall'inverter, quindi controllare il cablaggio di ingresso; se entrambi sono corretti, contattare l'assistenza tecnica.
ID15	HwAcOCP	La corrente di rete è troppo alta e ha causato l'attivazione della protezione hardware.	ID15-ID24 sono guasti interni dell'inverter; disattivare il sezionatore DC e attendere 5 minuti, quindi attivare nuovamente il sezionatore DC. Controllare se il guasto non è più





ID16	AcRmsOCP	La corrente di rete è troppo alta.	presente. Se non è così, contattare l'assistenza tecnica.
ID17	HwADFaultIGrid	Errore nel campionamento della corrente di rete	
ID18	HwADFaultDCI	Errore nel campionamento DCI	
ID19	HwADFaultVGrid	Errore nel campionamento della tensione di rete	
ID20	GFCIDeviceFault	Errore nel campionamento GFCI.	
ID21	MChip_Fault	Il Master Chip presenta un errore	
ID22	HwAuxPowerFault	Errore della tensione ausiliare.	
ID23	BusVoltZeroFault	Errore nel campionamento della tensione di bus	
ID24	lacRmsUnbalance	La corrente in uscita non è bilanciata	
ID25	BusUVP	La tensione del bus è troppo bassa.	Se la configurazione della stringa fotovoltaica è corretta (non si presenta l'errore ID05), è possibile che l'irraggiamento solare sia troppo basso. L'inverter tornerà ad operare correttamente non appena l'irraggiamento solare tornerà a livelli compatibili con il funzionamento della macchina
ID26	BusOVP	La tensione del bus è troppo alta.	Guasto interno dell'inverter; disattivare il sezionatore DC e attendere 5 minuti, quindi
ID27	VbusUnbalan	La tensione del bus non è bilanciata	attivare nuovamente il sezionatore DC. Controllare se il guasto non è più presente. Se non è così, contattare l'assistenza tecnica.
ID28	DciOCP	La DCI è troppo alta.	Controllare la configurazione della modalità di ingresso (modo parallelo / modo indipendente) dell'inverter come indicato nella

Identificazione: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 16.03.21 - Applicazione: GID





			Sezione relativa (C). "6 Modo di ingresso" del presente manuale utente; se tale impostazione non è corretta, modificarla secondo la Sezione relativa (A) "10. Configurazione del modo di ingresso" del presente manuale. Se la modalità di ingresso è corretta, disattivare il sezionatore DC e attendere 5 minuti, quindi attivare nuovamente il sezionatore DC. Controllare se il guasto non è più presente. Se non è così,
ID29	SwOCPInstant	La corrente di rete è troppo alta.	Guasto interno dell'inverter; disattivare il sezionatore DC e attendere 5 minuti, quindi attivare nuovamente il sezionatore DC. Controllare se il guasto non è più presente. Se non è così, contattare l'assistenza tecnica.
ID30	SwBOCPInstant	La corrente di ingresso è troppo alta.	Controllare se la corrente di ingresso è più alta della corrente di ingresso massima consentita dall'inverter, quindi controllare il cablaggio di ingresso; se entrambi sono corretti, contattare l'assistenza tecnica.
ID33	Riservato	Riservato	Riservato
ID49	ConsistentFault_VGrid	Il valore della campionatura della tensione di rete tra il DSP master e il DSP slave non e uguale.	ID49-ID55 sono guasti interni
ID50	ConsistentFault_FGrid	Il valore di campionatura della frequenza di rete tra il DSP master e il DSP slave non è uguale.	sezionatore DC e attendere 5 minuti, quindi attivare nuovamente il sezionatore DC. Controllare se il guasto non è più presente. Se non è così, contattare l'assistenza tecnica
ID51	ConsistentFault_DCI	Il valore di campionatura della corrente dell'interruttore automatico	





		differenziale (DCI)			
		tra il DSP master e			
		il DSP slave non è			
		uguale.			
		Il valore di			
		campionatura della			
		corrente			
		dell'interruttore			
ID52	ConsistentFault_GFCI	automatico			
		differenziale (GFCI)			
		tra II DSP master e			
		II DSP slave non e			
		uguale.			
		comunicaziono SPI			
ID53	SpiCommLose	tra il DSP master e			
		il DSP clave			
		Frrore di			
		comunicazione SCI			
ID54	SciCommLose	tra il DSP master e			
		il DSP slave.			
IDEE	DolouTootEoil	Dolà quasta			
1055	Relay restrain	Rele guasto.			
		T 1 1	Controllare la resistenza di		
		La resistenza di	isolamento tra la stringa		
ID56	PvIsoFault	isolamento e	fotovoltaica e la terra; in caso di basso isolamento, rettificare il guasto		
		ti oppo bassa.			
		_	guasto.		
		La temperatura	Assicurarsi che la posizione di		
ID57	OverTempFault_Inv	dell'inverter è	installazione e il metodo di		
		troppo alta.	installazione soddisfino i requisiti		
			della Sezione relativa del		
1058	OverTempFault Boost	La temperatura del	Controllare se la temperatura		
1050	over rempi aut_boost	boost è troppo alta.	ambiente nel luogo di		
			installazione supera il limite		
		La temperatura	consentito. In caso positivo,		
ID59	OverTempFaultEnv	ambiente è troppo	migliorare la ventilazione per		
		alta.	ridurre la temperatura.		
		La corrente di rete			
		è tronno alta e ha	ID65-ID70 sono guasti interni		
ID65	UnrecoverHwAcOCP		dell'inverter; disattivare il		
1200		hardware	sezionatore DC e attendere 5		
		irreversibile.	minuti, quindi attivare		
		La tensione del bus	nuovamente il sezionatore DC.		
IDCC	Urana agosto Desta OVD	è troppo alta e ha	Controllare se il guasto non è più		
ID66	UnrecoverBusUVP	causato un guasto	presente. Se non e cosi,		
		irreversibile.	contattare i assistenza tecnica.		





ID67	UnrecoverIacRmsUnbalance	La corrente di rete è sbilanciata e ha causato un guasto irreversibile.	
ID68	UnrecoverIpvUnbalance	La corrente di ingresso è sbilanciata e ha causato un guasto irreversibile.	
ID69	UnrecoverVbusUnbalance	La tensione del bus è sbilanciata e ha causato un guasto irreversibile.	
ID70	UnrecoverOCPInstant	La corrente di rete è troppo alta e ha causato un guasto irreversibile.	
ID71	UnrecoverPvCon figSetWrong	Modalità di ingresso scorretta	Controllare la configurazione della modalità di ingresso (modo parallelo / modo indipendente) dell'inverter come indicato nella Sezione relativa (C). "6 Modo di ingresso" del presente manuale utente; se tale impostazione non è corretta, modificarla secondo la Sezione relativa (A) "10. Configurazione del modo di ingresso" del presente manuale. Se la modalità di ingresso è corretta, disattivare il sezionatore DC e attendere 5 minuti, quindi attivare nuovamente il sezionatore DC. Controllare se il guasto non è più presente. Se non è così, contattare l'assistenza tecnica.
ID74	UnrecoverIPVInstant	La corrente di ingresso è troppo alta ed ha causato un guasto irrimediabile.	ID74-ID77 sono guasti interni dell'inverter; disattivare il sezionatore DC e attendere 5
ID75	UnrecoverWRITEEEPROM	La EEPROM è irrecuperabile.	nuovamente il sezionatore DC. Controllare se il guasto non è più
ID76	UnrecoverREADEEPROM	La EEPROM è irrecuperabile.	contattare l'assistenza tecnica.





ID77	UnrecoverRelayFail	Il relè ha generato un guasto permanente.			
ID81	OverTempDerating	Derating a causa di temperatura troppo alta.	Assicurarsi che la posizione di installazione e il metodo di installazione soddisfino i requisiti della Sezione relativa del presente manuale. Controllare se la temperatura ambiente nel luogo di installazione supera il limite consentito. In caso positivo, migliorare la ventilazione per ridurre la temperatura.		
ID82	OverFreqDerating	L'inverter è stato depotenziato a causa della frequenza di rete troppo alta.	L'inverter riduce automaticamente la potenza di uscita quando la frequenza della rete elettrica è troppo alta.		
ID83	RemoteDerating	L'inverter è stato depotenziato attraverso il controllo remoto	L'inverter riporta l' ID83 quando viene attivato il power derating tramite il controllo remoto. Verificare la funzionalita del comando nella sezione relativa di questo manuale.		
ID84	RemoteOff	L'inverter è stato spento attraverso il controllo remoto	L'inverter riporta l' ID84 quando viene attivato il power derating tramite il controllo remoto. Verificare la funzionalita del comando nella sezione relativa di questo manuale.		
ID85	UnderFreqDerating	L'inverter è stato depotenziato a causa di corrente di rete troppo bassa.	L'inverter riduce automaticamente la potenza di uscita quando frequenza della rete elettrica è troppo bassa.		
ID89	Riservato	Riservato	Riservato		
ID93	Lightning protection alarm	Attivazione protezione sovratensioni causate da fulmini	Si prega di verificare se la macchina è danneggiata e contattare l'assistenza tecnica.		
ID94	La versione del software non è adeguato	Il software della scheda di controllo e della scheda di comunicazione non corrisponde.	Contattare l'assistenza tecnica per aggiornare il software.		





ID95	Scheda di comunicazione EEPROM è guasta.	La scheda di comunicazione EEPROM è guasta.	ID95-ID96 sono guasti interni dell'inverter; disattivare il sezionatore DC e attendere 5 minuti, quindi attivare		
ID96	Anomalia del chip dell'orologio RTC	Il chip dell'orologio RTC è guasto.	nuovamente il sezionatore DC. Controllare se il guasto non è più presente. Se non è così, contattare l'assistenza tecnica.		
ID97	Paese non valido	Il paese selezionato non è valido.	Controllare la configurazione del paese come indicato nella Sezione relativa (C). 5 Paese del presente manuale utente;. se non è corretto, cambiarlo secondo la Sezione relativa (A) "4 Configurazione codice di paese" del presente manuale.		
ID98	Guasto SD	La scheda SD è guasta.	Sostituire la scheda micro SD.		
ID99 - ID100	Riservato		Riservato		

7.2. Manutenzione

Generalmente gli inverter non richiedono manutenzione giornaliera o periodica. In ogni caso, per un corretto funzionamento a lungo termine dell'inverter, accertarsi che il dissipatore di calore per il raffreddamento dell'inverter abbia spazio a sufficienza per garantire una adeguata ventilazione e non sia ostruito da polvere o altri elementi.

Pulizia dell'inverter

Si prega di utilizzare un compressore ad aria, un panno morbido e asciutto o una spazzola con setole morbide per pulire l'inverter. acqua, sostanze chimiche corrosive o detergenti aggressivi non devono essere utilizzati per la pulizia dell'inverter. Disattivare l'alimentazione AC e DC dell'inverter prima di effettuare qualsiasi attività di pulizia.

Pulizia del dissipatore

Si prega di utilizzare un compressore ad aria, un panno morbido e asciutto o una spazzola con setole morbide per pulire il dissipatore. acqua, sostanze chimiche corrosive o detergenti aggressivi non devono essere utilizzati per la pulizia del dissipatore. Disattivare l'alimentazione AC e DC dell'inverter prima di effettuare qualsiasi attività di pulizia.





8. Disinstallazione

8.1. Passaggi di disinstallazione

- 1. Scollegare l'inverter dalla rete AC.
- 2. Disattivare l'interruttore DC.
- 3. Attendere 5 minuti.
- 4. Rimuovere i connettori DC.
- 5. Rimuovere i terminali AC.
- 6. Svitare il bullone di fissaggio alla staffa e rimuovere l'inverter dalla parete.

8.2. Imballaggio

Se possibile, si prega di imballare il prodotto nella confezione originale.

8.3. Stoccaggio

Conservare l'inverter in un luogo asciutto dove la temperatura ambiente sia compresa tra -25 e +60 ° C.

8.4. Smaltimento

Zucchetti Centro Sistemi S.p.a. non risponde di un eventuale smaltimento dell'apparato, o parti dello stesso, che non avvenga in base alle regolamentazioni e alle norme vigenti nel paese di installazione.



Dove presente, il simbolo del bidone barrato indica che il prodotto, alla fine della sua vita non deve essere smaltito con i rifiuti domestici.

Questo prodotto deve essere consegnato al punto di raccolta rifiuti della propria comunità locale per il suo riciclaggio.

Per maggiori informazioni fare riferimento all'organo preposto allo smaltimento dei rifiuti nel proprio paese.

Uno smaltimento dei rifiuti inappropriato può avere effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana a causa di sostanze potenzialmente pericolose.

Collaborando allo smaltimento corretto di questo prodotto, si contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero del prodotto, oltre che alla protezione del nostro ambiente.





User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021

Identificazione: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 16.03.21 - Applicazione: GID





9. Dati tecnici

DATI TECNICI	1PH 1100TL-V3	1PH 1600TL-V3	1PH 2200TL-V3	1PH 2700TL-V3	1PH 3000TL-V3	1PH 3300TL-V3
Dati tecnici ingresso DC						
Potenza DC Tinica*	1210W	1760W	2420W	2970W	3300W	3630W
N, di MPPT indipendenti/N, stringhe per MPPT	121011		1	/1		
Tensione massima di ingresso DC	500V 550V					
Tensione di attivazione	70V					
Tensione nominale di ingresso DC			36	OV		
Intervallo MPPT di tensione DC		50V-500V			50V-550V	
Intervallo di tensione DC a pieno carico	110V-450V	150V-450V	200V-450V	250V-500V	275V-500V	300V-500V
Massima corrente in ingresso per ogni MPPT			12	A		
Massima corrente assoluta per ogni MPPT			15	A		
Dati tecnici uscita AC						
Potenza nominale AC	1100W	1600W	2200W	2700W	3000W	3300W
Potenza massima AC	1100VA	1600VA	2200VA	2700VA	3000VA	3300VA
Massima corrente AC	5.3A	7.7A	10.6A	13A	14.5A	16A
Tipologia connessione/Tensione nominale di rete		M	Ionofase L/N/PE	/ 220V,230V,240	V	
Intervallo tensione di rete		180V~	276V (secondo gl	i standard di rete	e locali)	
Frequenza nominale di rete			50Hz	/60Hz		
Intervallo di frequenza di rete		45Hz~55Hz /	54Hz~66Hz (sec	ondo gli standar	d di rete locali)	
Distorsione armonica totale			3	%		
Fattore di potenza			1 (programm	abile +/-0.8)		
Intervallo di aggiustabilità Potenza Attiva			0~10	00%		
Limitazione immissione in rete	Immissione regolabile da zero al valore di potenza nominale**					
Efficienza						
Efficienza massima		97.5%			97.7%	
Efficienza pesata (EURO)		96.9%			97.2%	
Efficienza MPPT	>99.9%					
Consumo notturno	۲W					
Protezioni						
Protezione di interfaccia interna			9	ຄື		
Protezioni di sicurezza		Anti is	landing, RCMU, G	Found Fault Mon	itoring	
Protezione da inversione di polarità DC	Si					
Sezionatore DC	Integrato					
Protezione da surriscaldamento			5	ລົ		
Categoria Sovratensione/Tipo di protezione		Over	voltage Category	/ III / Protective o	lass I	
Scaricatori integrati			AC/DC MOV: T	ipo 3 standard		
Standard						
EMC			EN 61000-6-1/3,	EN 61000-3-2/3		
Safety standard	IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068-1/2/14/30, IEC 62109-1/2					
Standard di connessione alla rete	Certificati e standard di connessione disponibili su www.zcsazzurro.com					
Comunicazione						
Interfacce di comunicazione		Wi-Fi/4G/Etherne	et (opzionali), RS	485 (protocollo p	proprietario), USB	
Ulteriori ingressi o connessioni		Ingres	sso per connessio	one sensore di co	rrente	
Dati Generali						
Intervallo di temperatura ambiente ammesso		-30°C+	60°C (limitazion	e di potenza sopi	ra i 45°C)	
Topologia			Transfo	merless		
Grado di protezione ambientale	IP65					
Intervallo di umidità relativa ammesso			0%95% senz	a condensazione		
Massima altitudine operative			200)Om		
Rumorosità			< 25dB	@ 1mt		
Peso	5.5 Kg 6.3 Kg					
Raffreddamento	Convezione naturale					
Dimensioni (H*L*P)	303mm*260.5mm*118mm 321mm*260mm*131.5mm			mm		
Display	LCD					
Garanzia			5 a	nni		

* La potenza DC tipica non rappresenta un limite massimo di potenza applicabile. Il configuratore online disponibile sul sito www.zcsazzurro.com fornirà le possibili configurazioni applicabili ** Possibile collegando sensore di corrente (ZST-ACC-TA)





10. Sistemi di monitoraggio

10.1. Scheda Wifi esterna

10.2. Installazione

A differenza della scheda wifi interna, per il modello esterno l'installazione deve essere eseguita per tutti gli inverter compatibili con essa. La procedura risulta tuttavia più rapida e snella, non prevedendo l'apertura del coperchio frontale dell'inverter.

Per poter monitorare l'inverter è necessario impostare direttamente dal display l'indirizzo di comunicazione RS485 a 01.

Strumenti necessari per l'installazione:

• Cacciavite a croce

a)

(b)

- Scheda wifi esterna
- 1) Spegnere l'inverter seguendo l'apposita procedura presente sul manuale.
- 2) Rimuovere il coperchio di accesso al connettore wifi sul lato inferiore dell'inverter svitando le due viti a croce (a) oppure svitando il coperchio (b), a seconda del modello di inverter, come mostrato in figura.



Figura 45 - Alloggiamento della scheda wifi esterna





3) Inserire la scheda wifi nell'apposito alloggiamento avendo cura di rispettare il verso di inserimento della scheda e garantire il corretto contatto tra le due parti.



Figura 46 - Inserimento e fissaggio della scheda wifi esterna

4) Avviare regolarmente l'inverter seguendo l'apposita procedura presente sul manuale.

10.3. Configurazione

La configurazione della scheda wifi, richiede la presenza di una rete wifi in prossimità dell'inverter al fine di realizzare una trasmissione stabile dei dati dalla scheda dell'inverter al modem wifi.

Strumenti necessari per la configurazione:

• Smartphone, PC o tablet

Portarsi davanti all'inverter e verificare, facendo una ricerca della rete wifi tramite smartphone, PC o tablet, che il segnale della rete wifi di casa arrivi fino al luogo dove è installato l'inverter.

Se il segnale della rete wifi è presente nel punto in cui è installato l'inverter, sarà possibile iniziare la procedura di configurazione.

Nel caso in cui il segnale wi fi non arrivasse all'inverter si rende necessario prevedere un sistema che amplifichi il segnale e lo porti sul luogo di installazione.




1) Attivare la ricerca delle reti wifi sul telefono o PC in modo da visualizzare tutte le reti visibili dal dispositivo.



Nota: Disconnettersi da eventuali reti wifi a cui si è connessi, rimuovendo l'accesso automatico.





2) Collegarsi alla rete wifi generata dalla scheda wifi dell'inverter (del tipo AP_******, dove ****** indica il seriale della scheda wifi riportato sull'etichetta del dispositivo), operante come un Access Point.





Impostazioni Wi-Fi		< W	i-Fi Wi-Fi Direct
Wi-Fi		Attivat	:0
AP_517331787 Rete non protetta	∻ (i)		
		Rete cor	rrente
SCEGLI UNA RETE		0	AP 1701917282
AndroidHotspot3829	₽ 🗢 (i)	Ð.	Connesso senza Internet
WLAN	₽ 중 (j)	Reti disp	ponibili
ZcsHotSpot	२ (i)	(in)	ZcsWiFi
ZcsWiFi	₽ 중 (j)		Riconnessione automatica disattivata
Altro			WLAN

Figura 48 – Connessione all'Access Point della scheda wifi su Smartphone iOs (a sinistra) e Android (a destra)

 Nel caso si stia utilizzando una scheda wifi di seconda generazione, viene richiesta una password per la connessione alla rete wifi dell'inverter. È necessario utilizzare la password presente sulla scatola o sulla scheda wifi.



Figura 49 - Password scheda wifi esterna

Nota: Per garantire la connessione della scheda al PC o allo smartphone durante la procedura di configurazione, attivare la riconnessione automatica della rete AP_******.

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





<	AP_1701917282	
Pass	word	
Ins	erite la password	S.
Tip	o di indirizzo MAC	
Tip MAC	o di indirizzo MAC casuale	
Tip MAC	o di indirizzo MAC casuale onnessione automatica	

Nota: l'Access Point non è in grado di fornire l'accesso a Internet; confermare di mantenere la connessione wifi anche se internet non è disponibile

	- ZoeWiFi
·	Internet non disponibile
	Se ora rimanete connessi a questa rete Wi-Fi, lo smartphone resterà connesso ogni volta che utilizzate questa rete in futuro.
	Potete modificare questa opzione in Impostazioni > Connessioni > Wi-Fi > AVANZATE > Passa a connessione dati > Eccezioni di rete.
	Mantieni conn. Wi-Fi
	Disconnetti
Figura 51 – Schei	rmata che indica l'impossibilità di accedere ad internet

4) Accedere ad un browser (Google Chrome, Safari, Firefox) e digitare nella barra degli indirizzi posta in alto l'indirizzo 10.10.100.254.

Nella maschera che appare digitare "admin" sia come Nome utente che come Password.

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





10.10.100.254		2	
Accedi			
http://10.10.100.254 r e una password. La cc sito non è privata	ichiede un nor onnessione a c	ne utente Juesto	à
Nome utente			
admin			
Password			

Figura 52 - Schermata di accesso al web server per la configurazione della scheda wifi

5) Sarà adesso visibile la schermata di Status che riporta le informazioni del logger, come numero seriale e versione firmware.

Verificare che i campi relativi ad Inverter Information siano compilati con le informazioni dell'inverter.

È possibile modificare la lingua della pagina tramite l'apposito comando in alto a destra.





		Help
us - Inverter information		
ard Inverter serial number	ZH1ES160J3E488	The device can be used as
ck Set Firmware version (main)	V210	mode) to facilitate users to
Firmware version (slave)		configure the device, or it
Inverter model	ZH1ES160	wireless information
Rated power	W	terminal (STA mode) to
Current power	W	via wireless router.
Yield today	11.2 kWh	Status of remote server
Total yield	9696.0 kWh	 Not connected:
Alerts	F12F14	Connection to server failed
Last updated	0	If under such status, please
- Device information Device serial number	1701917282	(1) check the device information to see whether IP address is obtained or not:
Firmware version	LSW3_14_FFFF_1.0.00	(2) check if the router is
Wireless AP mode	Enable	(3) check if a firewall is set
SSID	AP_1701917282	on the router or not;
IP address	10.10.100.254	Connected: Connection t
MAC address	98:08:63:54:08:87	server successful last time
Pourter SCID		Unknown: No connection
Router SSID	AP_SOLAR_PORTAL_M2M_20120015	to server.Please check aga
ID addrase	0.0.0.0	in 5 minutes.
MAC address	0.0.0.0	
	50.00.00.04.00.00	
- Remote server information		
Remote server A	Not connected	

Figura 53 – Schermata di status

- 6) Cliccare sul tasto Wizard riportato nella colonna di sinistra.
- 7) Nella nuova schermata che compare, selezionare la rete wifi a cui si vuole collegare la scheda wifi, verificando che il segnale (RSSI) sia superiore almeno al 30%. Nel caso la rete non sia visibile, è possibile premere il tasto Refresh.

Nota: verificare che la potenza del segnale sia superiore al 30%, in caso contrario si rende necessario avvicinare il router o provvedere ad installare un ripetitore o un amplificatore di segnale. Cliccare quindi sul tasto Next.





Please select your current wireless network:

Site Survey

SSID	BSSID	RSSI	Channe
iPhone di Giacomo	EE:25:EF:6C:31:18	100	6
ZcsWiFi	FE:EC:DA:1D:C3:9	86	1
ZcsHotSpot	FC:EC:DA:1D:C3:9	86	1
WLAN	E:EC:DA:1D:C3:9	86	1
ZcsHotSpot	FC:EC:DA:1D:C8:A3	57	11
WLAN	E:EC:DA:1D:C8:A3	57	11
ZcsWiFi	FE:EC:DA:1D:C8:A3	54	11
WLAN	E:EC:DA:1D:C8:8B	45	1
ZcsWiFi	FE:EC:DA:1D:C8:8B	37	1
ZcsHotSpot	FC:EC:DA:1D:C8:8B	35	1

★Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and router.

Network name (SSID) (Note: case sensitive)	iPhone di (Giacomo	
Encryption method	WPA2PSK	•	
Encryption algorithm	AES	•	

Figura 54 - Schermata di selezione della rete wireless disponibile (1)

8) Inserire la password della rete wifi (modem wifi), cliccando su Show Password per assicurarsi che questa sia corretta; la password non dovrebbe contenere caratteri speciali (&, #, %) e spazi. Nota: Il sistema non è in grado durante questo passaggio di accertarsi che la password inserita sia effettivamente quella richiesta dal modem, pertanto si richiede di accertarsi che la password inserita sia corretta.

Verificare inoltre che la casella sottostante si trovi su Enable

Cliccare quindi sul tasto Next ed attendere alcuni secondi per la verifica.





Please fill in the following information:

Password (8-64 bytes) (Note: case sensitive)		•••••	Show Password				
Obtain an IP a automatically	ddress	Enab	le 🔻				
IP address							
Subnet mask							
Gateway addre	ess						
DNS server ad	dress						
			Back	Next			
1	2	3	4				

Figura 55 - Schermata di inserimento della password della rete wireless (2)

9) Cliccare nuovamente il tasto Next senza spuntare alcuna opzione relativa alla sicurezza della scheda.





Figura 56 - Schermata di impostazione delle opzioni di sicurezza (3)

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





10) Cliccare sul tasto OK.

Setting complete!

Click OK, the settings will take effect and the system will restart immediately.

If you leave this interface without clicking OK, the settings will be ineffective.



Figura 57 - Schermata conclusiva di configurazione (4)

- 11) A questo punto se la configurazione della scheda sarà andata a buon fine, comparirà la schermata di fine configurazione e il telefono o il PC si dissocerà dalla rete wifi dell'inverter.
- 12) Chiudere manualmente la pagina web con il tasto chiudi sul PC o rimuoverla dal background del telefono.

Setting complete! Please close this page manually!

Please login our management portal to monitor and manage your PV system.(Please register an account if you do not have one.)

To re-login the configuration interface, please make sure that your computer or smart phone

Web Ver:1.0.24

Figura 58 - Schermata di avvenuta configurazione

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





10.4. Verifica

Attendere due minuti dopo aver concluso la configurazione della scheda e verificare, tornando nella schermata di selezione delle reti wifi, che la rete AP_****** non sia più presente. L'assenza della rete wifi nella lista confermerà l'avvenuta configurazione della scheda wifi.

Impostazioni Wi-Fi		12:44 🖬		NE 19 al 🗎
		< w	i-Fi	Wi-Fi Direct
Wi-Fi		-		
		Attivat	to	
CEGLI UNA RETE				
AndroidHotspot3829	ê 🗢 🚺	Reti disp	ponibili	
WLAN	≜ 奈 (i)		ZcsWiFi Riconnessi	one automatica disattivata
ZcsHotSpot	∻ (i)			
ZcsWiFi	≜ 奈 (Ì)		WLAN	
Altro		((7csHots	Shot

Figura 59 - Ricerca delle rete wifi su Smartphone (iOs e Android); l'Access Point della scheda wifi non è più visibile

Nel caso la rete wifi risulti ancora presente nella lista delle wifi, collegarsi nuovamente ad essa ed accedere alla pagina status. Qui verificare le seguenti informazioni:

- a. Verificare Wireless STA mode
 - i. Router SSID > Nome del router
 - ii. Signal Quality > diverso da 0%
 - iii. IP address > diverso da 0.0.0.0
- b. Verificare Remote server information
 - i. Remote server A > Connected





Wireless STA mode	Enable
Router SSID	iPhone di Giacomo
Signal Quality	0%
IP address	0.0.0.0
MAC address	98:d8:63:54:0a:86

- Remote server information Remote server A

Not connected

Figura 60 – Schermata di status

Stato dei led presenti sulla scheda

1) Stato iniziale:

NET (Led a sinistra): spento COM (Led centrale): acceso fisso READY (Led a destra): acceso lampeggiante



Figura 61 – Stato iniziale dei led

2) Stato finale:

NET (Led a sinistra): acceso fisso COM (Led centrale): acceso fisso READY (Led a destra): acceso lampeggiante

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021







Figura 62 - Stato finale dei led

Nel caso non si accenda il led NET o nella pagina di Status la voce Remote Server A risulti ancora "Not Connected", la configurazione non è andata a buon fine a causa ad esempio dell'inserimento della password errata del router o della disconnessione del dispositivo in fase di connessione.

Si rende necessario resettare la scheda:

- Premere per 10 secondi il tasto reset e rilasciare
- Dopo alcuni secondi i led si spegneranno e READY lampeggerà velocemente
- La scheda sarà ora tornata allo stato iniziale. A questo punto è possibile ripetere nuovamente la procedura di configurazione.

Il reset della scheda può essere effettuato solo quando l'inverter è acceso.



Figura 63 - Tasto di reset sulla scheda wifi

10.5. Troubleshooting

Stato dei led presenti sulla scheda

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021

Identificazione: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 16.03.21 - Applicazione: GID





1) Comunicazione irregolare con l'inverter

- NET (Led a sinistra): acceso fisso
- COM (Led centrale): spento
- READY (Led a destra): acceso lampeggiante



Figura 64 - Stato di comunicazione irregolare tra inverter e wifi

- Verificare l'indirizzo Modbus impostato sull'inverter:

Accedere al menu principale col tasto ESC (primo tasto a sinistra), portarsi su Info Sistema ed accedere al sottomenu col tasto ENTER. Scorrendo in basso, assicurarsi che il parametro Indirizzo Modubs sia impostato su 01 (e comunque diverso da 00).

Nel caso il valore impostato sia diverso da 01, portarsi su Impostazioni (Impostazioni di base per gli inverter ibridi) ed accedere al menu Indirizzo Modbus dove sarà possibile impostare il valore 01.

- Verificare che la scheda wifi sia correttamente e saldamente connessa all'inverter, avendo cura di serrare le due viti a croce in dotazione.
- Verificare che sul display dell'inverter sia presente il simbolo wifi in alto a destra (fisso o lampeggiante).



Figura 65 – Icone presenti sul display degli inverter monofase LITE (sinistra) e trifase o ibridi (destra)

- Eseguire il riavvio della scheda:
 - Premere per 5 secondi il tasto reset e rilasciare
 - Dopo alcuni secondi i led si spegneranno e lampeggeranno velocemente
 - La scheda si sarà adesso riavviata senza aver perso la configurazione con il router

2) Comunicazione irregolare con il server remoto

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





- NET (Led a sinistra): spento
- COM (Led centrale): acceso
- READY (Led a destra): acceso lampeggiante



Figura 66 - Stato di comunicazione irregolare tra wifi e server remoto

- Verificare di aver eseguito correttamente la procedura di configurazione ed aver utilizzato la corretta password di rete
- Facendo una ricerca della rete wifi tramite smartphone o PC, verificare che la potenza del segnale wifi sia adeguata (durante la configurazione viene richiesta una potenza minima del segnale RSSI del 30%) Eventualmente incrementarla tramite l'utilizzo di un estensore di rete o un router dedicato al monitoraggio dell'inverter
- Verificare che il router abbia accesso alla rete e che la connessione sia stabile; verificare attraverso un PC o uno smartphone che sia possibile accedere a internet
- Verificare che la porta 80 del router sia aperta ed abilitata per l'invio dei dati
- Eseguire il reset della scheda come spiegato nel precedente paragrafo

Nel caso al termine dei precedenti controlli e successiva configurazione, sia ancora presente l'indicazione Remote server A – Not Connected o il led NET risulti spento, potrebbe essere presente un problema di trasmissione a livello di rete domestica e nello specifico non stia avvenendo la corretta trasmissione di dati fra router e server. In questo caso si consiglia di eseguire le verifiche a livello di router in modo da avere la certezza che non ci siano blocchi sull'uscita dei pacchetti dati verso il nostro server.

Per accertarsi che il problema sia nel router di casa ed escludere problemi della scheda wifi è possibile effettuare la configurazione della scheda utilizzando come rete wifi di riferimento quella hotspot generata da uno smartphone in modalità modem.

• Utilizzare un cellulare Android come modem

- a) Verificare che la connessione 3G/LTE sia regolarmente attiva sullo smartphone. Accedere al menu Impostazioni del sistema operativo (icona dell'ingranaggio che si trova nella schermata con la lista di tutte le app installate sul telefono), selezionare la voce Altro dal menu Wireless e reti e assicurarsi che il Tipo di rete sia impostato su 3G/4G/5G.
- b) Restando nel menu Impostazioni > Wireless e reti > Altro di Android, selezionare la voce Tethering/hotspot portatile, spostando su ON il flag dell'opzione Hotspot Wi-Fi portatile; entro

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





qualche secondo verrà creata la rete wireless. Per cambiare il nome della rete wireless (SSID) o la sua chiave di accesso, selezionare la voce Configura hotspot Wi-Fi.

← Tethering/hotspot p	Q :	$\leftarrow \text{Tethering/hotspot } p_{\cdots} Q$	***
Tethering USB USB con community Hotspot Wi-Fi portatile Hotspot portatile AndroidAP attivo Configura hotspot Wi-Fi Hotspot Wi-Fi AndroidAP WPA2 PSK portat Tethering Bluetooth Connessione Internet del telefono non condivisa	e ile	Configura hotspot Wi-Fi Nome rete AndroidAP Sicurezza WPA2 PSK Password La password deve essere formata da almeno a caratteri. Mostra password ANNULLA SALVA	
0 Þ			

Figura 67 - Configurazione dello smartphone Android come router hotspot

Utilizzare cellulare iPhone come modem

- a) Per condividere la connessione dell' iPhone, deve essere verificato che la rete 3G/LTE sia regolarmente attiva recandosi nel menu Impostazioni > Cellulare e assicurandosi che l'opzione Voce e dati sia impostata su 5G, 4G o 3G. Per accedere al menu delle impostazioni di iOS è necessario cliccare sull'icona grigia con l'ingranaggio presente nella home del telefono.
- b) Accedere al menu Impostazioni > Hotspot personale e spostare su ON il flag relativo all'opzione Hotspot personale. Adesso la funzione hotspot è abilitata. Per cambiare la password della rete Wi-Fi, selezionare la voce Password Wi-Fi dal menu dell'Hotspot personale.





••••• 🗢	09:41	-	••••• 🗢	09:4	1	-
< Impostazioni	Cellulare		< Impostazio	oni Hotspot	personale	
Dati cellulare			Hotspot per	sonale	•	D
Voce e dati		4G >	Ora individuabil Altri utenti poss	le. Iono cercare la	tua rete condivisa tram	ite
Roaming dati		0	WI-Fi e Bluetoo	th sotto il nome	a "iPhone di Andrea".	
Disattiva i dati cellula incluse e-mail, navig	are per limitare tutti i c azione web e notifichi	dati al Wi-Fi, e push.	Password W	/i-Fi	q4w5dyv6ch6mu	>
Rete dati cellular	re	>	PER CC 1 Sceg Wi-Fi 2 Inser	ONNETTERSI VI II "IPhone di An I del computer o Isci la password	A WI-FI dres" dalle impostazion o di un altro dispositivo d quando richiesto.	a.
Hotspot persona	ale	Spento >	PER CC 1 Abbir 2 Su IP most 3 Conr	ONNETTERSI VI na iPhone al tuo fhone, tocca Ab irato sul compu settiti a iPhone	A BLUETOOTH i computer. Ibina o inserisci il codici ter. dal computer.	0
DURATA CHIAMATE			-		a second	
Periodo attuale	11 or	e, 56 minuti	PER CO	ga iPhone al tu	o computer.	
Durata totale	11 or	e, 56 minuti	2 Sceg impo	și iPhone dall'el stazioni.	enco dei servizi di rete	nelle
USO DATI CELLULAI	RE					

Figura 68 - Configurazione dello smartphone iOs come router hotspot

A questo punto è necessario effettuata nuovamente la procedura di configurazione della scheda wifi utilizzando come dispositivo un PC o uno smartphone diverso da quello impiegato come modem.

Durante tale procedura, al momento in cui verrà richiesto di selezionare la rete wifi, si dovrà scegliere quella attivata dallo smartphone e successivamente introdurre la password ad essa abbinata (modificabile dalle impostazioni dell'hotspot personale). Se al termine della configurazione comparirà la scritta Connected accanto alla dicitura Remote server A, il problema dipenderà dal router domestico.

Si consiglia perciò di controllare marca e modello del router domestico che si sta cercando di connettere alla scheda wifi; alcune marche di router possono presentare porte di comunicazione chiuse. In questo caso è necessario contattare l'assistenza clienti dell'azienda produttrice del router e chiedere che venga aperta in uscita la porta 80 (diretta dalla rete verso gli utenti esterni).





10.6. Scheda Ethernet

10.7. Installazione

L'installazione deve essere eseguita per tutti gli inverter compatibili con la scheda. La procedura risulta tuttavia rapida e snella, non prevedendo l'apertura del coperchio frontale dell'inverter. Per il corretto funzionamento del dispositivo è richiesta la presenza di un modem correttamente connesso alla rete e operativo al fine di realizzare una trasmissione stabile dei dati dalla scheda dell'inverter al server.

<u>Per poter monitorare l'inverter è necessario impostare direttamente dal display l'indirizzo di comunicazione</u> <u>RS485 a 01.</u>

Strumenti necessari per l'installazione:

- Cacciavite a croce
- Scheda Ethernet

(a)

(b)

- Cavo di rete (Cat. 5 o Cat. 6) crimpato con connettori RJ45
- 1) Spegnere l'inverter seguendo l'apposita procedura presente sul manuale.
- Rimuovere il coperchio di accesso al connettore wifi/eth sul lato inferiore dell'inverter svitando le due viti a croce (a) oppure svitando il coperchio (b), a seconda del modello di inverter, come mostrato in figura.



Figura 69 - Alloggiamento della scheda ethernet





3) Rimuovere la ghiera ed il passacavo impermeabile della scheda per consentire il passaggio del cavo di rete; inserire quindi il cavo di rete nell'apposito alloggiamento all'interno della scheda e serrare la ghiera ed il passacavo in modo da assicurare la stabilità della connessione.



Figura 70 - Inserimento del cavo di rete all'interno del dispositivo

4) Inserire la scheda ethernet nell'apposito alloggiamento avendo cura di rispettare il verso di inserimento della scheda e garantire il corretto contatto tra le due parti.

(a)

(b)



Figura 71 - Inserimento e fissaggio della scheda ethernet

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





5) Collegare l'altro capo del cavo di rete all'uscita ETH (o equivalenti) del modem o di un dispositivo adeguato alla trasmissione dei dati.



Figura 72 - Collegamento del cavo di rete al modem

- 6) Avviare regolarmente l'inverter seguendo l'apposita procedura presente sul manuale.
- 7) A differenza delle schede wifi per il monitoraggio, il dispositivo ethernet non richiede di essere configurato ed inizia a trasmettere dati poco dopo l'avvio dell'inverter.

10.8. Verifica

Attendere due minuti dopo aver concluso l'installazione della scheda e verificare lo stato dei led presenti sul dispositivo.

Stato dei led presenti sulla scheda

1) Stato iniziale:

NET (Led a sinistra): spento COM (Led centrale): acceso fisso SER (Led a destra): acceso lampeggiante







Figura 73 – Stato iniziale dei led

 Stato finale: NET (Led a sinistra): acceso fisso COM (Led centrale): acceso fisso SER (Led a destra): acceso lampeggiante



Figura 74 - Stato finale dei led

10.9. Troubleshooting

Stato dei led presenti sulla scheda

- 1) Comunicazione irregolare con l'inverter
 - NET (Led a sinistra): acceso fisso
 - COM (Led centrale): spento
 - SER (Led a destra): acceso lampeggiante

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021

Identificazione: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 16.03.21 - Applicazione: GID







Figura 75 - Stato di comunicazione irregolare tra inverter e scheda

- Verificare l'indirizzo Modbus impostato sull'inverter: Accedere al menu principale col tasto ESC (primo tasto a sinistra), portarsi su Info Sistema ed accedere al sottomenu col tasto ENTER. Scorrendo in basso, assicurarsi che il parametro Indirizzo Modubs sia impostato su 01 (e comunque diverso da 00). Nel caso il valore impostato sia diverso da 01, portarsi su Impostazioni (Impostazioni di base per gli inverter ibridi) ed accedere al menu Indirizzo Modbus dove sarà possibile impostare il valore 01.
- Verificare che la scheda ethernet sia correttamente e saldamente connessa all'inverter, avendo cura di serrare le due viti a croce in dotazione. Verificare che il cavo di rete sia correttamente inserito nel dispositivo e nel modem, e che il connettore RJ45 sia correttamente crimpato.
- 2) Comunicazione irregolare con il server remoto
 - NET (Led a sinistra): spento
 - COM (Led centrale): acceso
 - SER (Led a destra): acceso lampeggiante



Figura 76 – Stato di comunicazione irregolare tra scheda e server remoto

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





- Verificare che il router abbia accesso alla rete e che la connessione sia stabile; verificare attraverso un PC che sia possibile accedere a internet

Verificare che la porta 80 del router sia aperta ed abilitata per l'invio dei dati.

Si consiglia di controllare marca e modello del router domestico che si sta cercando di connettere alla scheda ethernet; alcune marche di router possono presentare porte di comunicazione chiuse. In questo caso è necessario contattare l'assistenza clienti dell'azienda produttrice del router e chiedere che venga aperta in uscita la porta 80 (diretta dalla rete verso gli utenti esterni).

10.10. Scheda 4G

Le schede 4G ZCS vengono vendute comprensive di SIM virtuale integrata all'interno del dispositivo con un canone per traffico dati di 10 anni, adeguato per la corretta trasmissione dei dati per il monitoraggio dell'inverter.

Per poter monitorare l'inverter è necessario impostare direttamente dal display l'indirizzo di comunicazione RS485 a 01.

10.11. Installazione

L'installazione deve essere eseguita per tutti gli inverter compatibili con la scheda. La procedura risulta tuttavia rapida e snella, non prevedendo l'apertura del coperchio frontale dell'inverter.

Strumenti necessari per l'installazione:

- Cacciavite a croce
- Scheda 4G
- 1) Spegnere l'inverter seguendo l'apposita procedura presente sul manuale.
- 2) Rimuovere il coperchio di accesso al connettore wifi/GPRS sul lato inferiore dell'inverter svitando le due viti a croce (a) oppure svitando il coperchio (b), a seconda del modello di inverter, come mostrato in figura.





(a)

(b)



Figura 77 - Alloggiamento della scheda 4G

3) Inserire la scheda 4G nell'apposito alloggiamento avendo cura di rispettare il verso di inserimento della scheda e garantire il corretto contatto tra le due parti. Assicurare infine la scheda 4G avvitando le due viti presenti all'interno della confezione.

Figura 78 - Inserimento e fissaggio della scheda 4G

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021

(a)

(b)





- 4) Avviare regolarmente l'inverter seguendo l'apposita procedura presente sul manuale.
- 5) A differenza delle schede wifi per il monitoraggio, il dispositivo 4G non richiede di essere configurato ed inizia a trasmettere dati poco dopo l'avvio dell'inverter.

10.12. Verifica

Dopo aver concluso l'installazione della scheda verificare lo stato dei led presenti sul dispositivo nei successivi 3 minuti per accertarsi della corretta configurazione del dispositivo

Stato dei led presenti sulla scheda

- 1) Stato iniziale:
 - NET (Led a sinistra): spento
 - COM (Led centrale): acceso lampeggiante
 - SER (Led a destra): acceso lampeggiante



Figura 79 - Stato iniziale dei led

- 2) Registrazione:
 - NET (Led a sinistra): lampeggia rapidamente per circa 50 secondi; il processo di registrazione richiede circa 30 secondi
 - COM (Led centrale): lampeggia rapidamente per 3 volte dopo 50 secondi
- 3) Stato finale (dopo circa 150 secondi dall'avvio dell'inverter):
 - NET (Led a sinistra): acceso lampeggiante (spento e acceso in tempi uguali)
 - COM (Led centrale): acceso fisso
 - SER (Led a destra): acceso fisso







Figura 80 - Stato finale dei led

Stato dei led presenti sulla scheda

- 1) Comunicazione irregolare con l'inverter
 - NET (Led a sinistra): acceso
 - COM (Led centrale): spento
 - SER (Led a destra): acceso



Figura 81 - Stato di comunicazione irregolare tra inverter e scheda

- Verificare l'indirizzo Modbus impostato sull'inverter:

Accedere al menu principale col tasto ESC (primo tasto a sinistra), portarsi su Info Sistema ed accedere al sottomenu col tasto ENTER. Scorrendo in basso, assicurarsi che il parametro Indirizzo Modubs sia impostato su 01 (e comunque diverso da 00).

Nel caso il valore impostato sia diverso da 01, portarsi su Impostazioni (Impostazioni di base per gli inverter ibridi) ed accedere al menu Indirizzo Modbus dove sarà possibile impostare il valore 01.

- Verificare che la scheda 4G sia correttamente e saldamente connessa all'inverter, avendo cura di serrare le due viti a croce in dotazione.
- 2) Comunicazione irregolare con il server remoto:

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





- NET (Led a sinistra): acceso lampeggiante
- COM (Led centrale): acceso
- SER (Led a destra): acceso lampeggiante



Figura 82 - Stato di comunicazione irregolare tra scheda e server remoto

- Verificare che il segnale 4G sia presente nel luogo di installazione (la scheda utilizza per la trasmissione 4G la rete Vodafone; se tale rete non è presente o il segnale è debole, la sim si appoggerà ad una rete diversa o limiterà la velocità della trasmissione dati). Assicurarsi che il luogo di installazione sia idoneo per la trasmissione del segnale 4G e non siano presenti ostacoli che possano compromettere la trasmissione dati.
- Verificare lo stato della scheda 4G e l'assenza di segni di usura o danneggiamento esterni.





10.13. Datalogger

10.14. Note preliminari alla configurazione del datalogger

Gli inverter AzzurroZCS presentano la possibilità di essere monitorati tramite datalogger connesso ad una rete wifi presente sul luogo dell'installazione o tramite cavo ethernet ad un modem. Il collegamento degli inverter al datalogger viene effettuata tramite linea seriale RS485 con connessione daisy chain.

- Datalogger fino a 4 inverter (cod. ZSM-DATALOG-04): permette di monitorare fino a 4 inverter. La connessione alla rete è possibile tramite cavo di rete Ethernet o Wifi.
- Datalogger fino a 10 inverter (cod. ZSM-DATALOG-10): permette di monitorare fino a 10 inverter.

Daisy Chain RS485 Z3MOATALOG-04 Z3MOATALOG-10 On Segnale Wifi Cavo di rete

La connessione alla rete è possibile tramite cavo di rete Ethernet o Wifi.

Figura 83 – Schema di connessione del datalogger ZSM-DATALOG-04 / ZSM-DATALOG-10

• Datalogger fino a 31 inverter (cod. ZSM-RMS001/M200): permette il monitoraggio di un numero massimo di 31 inverter o di un impianto con potenza massima installata di 200kW. La connessione alla rete avviene tramite cavo di rete Ethernet.

• Datalogger fino a 31 inverter (cod. ZSM-RMS001/M1000): permette il monitoraggio di un numero massimo di 31 inverter o di un impianto con potenza massima installata di 1000kW. La connessione alla rete avviene tramite cavo di rete Ethernet.







Figura 84 – Schema di funzionamento del datalogger ZSM-RMS001/M200 / ZSM-RMS001/M1000

Tutti questi dispositivi adempiono alla stessa funzione, ovvero quella di trasmettere dati dagli inverter ad un web server per consentire il monitoraggio da remoto dell'impianto sia tramite app "Azzurro Monitoring" che tramite portale web "<u>www.zcsazzurroportal.com</u>".

Tutti gli inverter Azzurro ZCS possono essere monitorati tramite datalogger; il monitoraggio può avvenire anche per inverter di modello diverso o famiglia diversa.

10.15. Collegamenti elettrici e configurazione

Tutti gli inverter Azzurro ZCS dispongono di almeno un punto di connessione RS485.

Le connessioni possibili sono tramite la morsettiera verde oppure tramite il plug RJ45 presenti all'interno dell'inverter.

I conduttori da utilizzare sono positivo e negativo. Non occorre utilizzare un conduttore per il GND. Questo è valido sia in caso di utilizzo morsettiera che di plug.

Per la creazione della linea seriale può essere utilizzato un cavo di rete Cat. 5 o Cat. 6 oppure un classico cavo per RS485 2x0,5mm².

- 1) Nel caso di inverter trifase è possibile utilizzare anche un cavo di rete opportunamente crimpato con connettore RJ45:
 - a. Posizionare il cavo blu nella posizione 4 del connettore RJ45 ed il cavo bianco-blu nella posizione 5 del connettore RJ45 come mostrato nella seguente figura.
 - b. Inserire il connettore nel morsetto 485-OUT.

<u>___</u>

c. Nel caso siano presenti più inverter trifase, inserire un ulteriore connettore nel morsetto 485-IN con cui collegarsi all'ingresso 485-OUT dell'inverter successivo.

RJ 45	Colore	Monofase	Trifase
4	Blu	TX+	485 A
5	Bianco-Blu	TX -	485 B



2) Daisy chain

- a. Serrare il cavo blu nell'ingresso A1 ed il cavo bianco-blu nell'ingresso B1.
- b. Nel caso siano presenti più inverter trifase, serrare un cavo blu nell'ingresso A2 ed un cavo bianco blu nell'ingresso B2 con cui collegarsi rispettivamente agli ingressi A1 e B1 dell'inverter successivo.

Alcuni inverter dispongono sia della morsettiera RS485 sia dei plug per RJ45. In figura sotto è mostrato nel dettaglio.

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021







Figura 86 - Serraggio del cavo di rete sul morsetto RS485



Figura 87 - Collegamento linea seriale tramite morsettiera RS485 e tramite plug RJ45

Per l'inverter ibrido trifase 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS utilizzare un solo positivo ed un solo negativo fra quelli indicati in figura sotto.



Figura 88 – Collegamento linea seriale tramite connettore di comunicazione per 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





c. Posizionare i dip switch dell'ultimo inverter della daisy chain come riportato in figura sotto per attivare la resistenza da 120 Ohm in modo da chiudere la catena di comunicazione. Qualora non fossero presenti gli switch collegare fisicamente una resistenza da 120 Ohm a terminazione del bus.



- Figura 89 Posizione dei dip switch per collegare la resistenza di isolamento
- 3) Verificare che sul display di tutti gli inverter sia presente l'icona RS485, che indica l'effettivo collegamento degli inverter tramite la seriale. Se questo simbolo non dovesse comparire, verificare la correttezza del collegamento come indicato nella presente guida.



Figura 90 – Simbolo RS485 sul display dell'inverter

- 4) Impostare un indirizzo Modbus sequenziale su ciascun inverter collegato:
 - a. Accedere al menù "Impostazioni".
 - b. Scorrere fino a visualizzare il sottomenù "Indirizzo Modbus".
 - c. Modificare le cifre ed impostare su ciascun inverter un indirizzo crescente partendo da 01 (primo inverter) fino all'ultimo inverter connesso. L'indirizzo Modbus sarà visibile sul display dell'inverter accanto al simbolo RS485. Non devono essere presenti inverter con lo stesso indirizzo Modbus.





10.16. Dispositivi ZSM-DATALOG-04 E ZSM-DATALOG-10

Lo stato iniziale dei led presenti sul datalogger sarà:

- POWER acceso fisso
- 485 acceso fisso
- LINK spento
- STATUS acceso fisso

10.17. Configurazione tramite wifi

Per la procedura di configurazione del datalogger tramite Wifi si rimanda al capitolo relativo ai sistemi di monitoraggio in quanto la configurazione è analoga a quella di una qualsiasi scheda Wifi.

10.18. Configurazione tramite cavo ethernet

1) Inserire il connettore RJ45 del cavo ethernet nell'ingresso ETHERNET del datalogger.



Figura 91 - Cavo ethernet connesso al datalogger

- 2) Collegare l'altro capo del cavo ethernet all'uscita ETH (o equivalenti) del modem o di un dispositivo adeguato alla trasmissione dei dati.
- 3) Attivare la ricerca delle reti wifi sul telefono o PC in modo da visualizzare tutte le reti visibili dal dispositivo.

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





Impostazioni Wi-Fi	< w	'i-Fi Wi-Fi Direct
Wi-Fi	Attivat	to 💽
Le nuove connessioni Wi-Fi sono state disattivat centro di controllo.	e dal Reti dis	ponibili
AndroidHotspot3829		ZcsWiFi Riconnessione automatica disattivata
AP_517331787	 (i) (i) (i) 	AP_1701917282
ZcsHotSpot	 ▼ (i) (i) (i)<td>WLAN</td>	WLAN
ZcsWiFi		s (a sinistra) e Android (a destra

Nota: Disconnettersi da eventuali reti wifi a cui si è connessi, rimuovendo l'accesso automatico.



Figura 93 - Disattivazione della riconnessione automatica ad una rete

- 4) Collegarsi alla rete wifi generata dal datalogger (del tipo AP_******, dove ****** indica il seriale del datalogger riportato sull'etichetta apposta sul dispositivo), operante come un Access Point.
- 5) Nota: Per garantire la connessione del datalogger al PC o allo smartphone durante la procedura di configurazione attivare la riconnessione automatica della rete AP_******.





< AP_1701917282</pre>

Password	
Inserite la password	S.
Tipo di indirizzo MAC MAC casuale	
Riconnessione automatica	

Figura 94 - Richiesta di inserimento password

Nota: l'Access Point non è in grado di fornire l'accesso a Internet; confermare di mantenere la connessione wifi anche se internet non è disponibile.

Internet non disponibile
Se ora rimanete connessi a questa rete Wi-Fi, lo smartphone resterà connesso ogni volta che utilizzate questa rete in futuro.
Potete modificare questa opzione in Impostazioni > Connessioni > Wi-Fi > AVANZATE > Passa a connessione dati > Eccezioni di rete.
Mantieni conn. Wi-Fi
Disconnetti

Figura 95 - Schermata che indica l'impossibilità di accedere ad internet

6) Accedere ad un browser (Google Chrome, Safari, Firefox) e digitare nella barra degli indirizzi posta in alto l'indirizzo 10.10.100.254. Nella maschera che appare digitare "admin" sia come Nome utente che come Password.

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





ΰ	10.10.100.254		2	•••
	Accedi			
	http://10.10.100.254 richiede un ne e una password. La connessione a sito non è privata Nome utente	on q	ne utente uesto	
	admin			
	Password			
	Annulla		Accedi	

Figura 96 - Schermata di accesso al web server per la configurazione del datalogger

7) Sarà adesso visibile la schermata di Status che riporta le informazioni del datalogger, come numero seriale e versione firmware.

Verificare che i campi relativi ad Inverter Information siano compilati con le informazioni di tutti gli inverter connessi.

			neip
Status	Device information		
Vizard	Device serial number	808032156	a wireless access point (Al
Vireless	Firmware version	H4.01.51MW.2.01W1.0.65(2018-02- 271-D)	mode) to facilitate users to configure the device, or it
dvanced	Wireless AP mode	Enable	can also be used as a wireless information termin
avancea	SSID	AP_808032156	(STA mode) to connect the
pgrade	IP address	10.10.100.254	router.
estart	MAC address	F0:FE:6B:C4:CC:A8	
eset	Wireless STA mode	Enable	
	Router SSID	AP_SOLAR_PORTAL_M2M_20120615	
	Signal quality	0%	
	IP address	0.0.0.0	
	MAC address	F0:FE:6B:C4:CC:A9	
	Cable mode	Disable	
	IP address		
	MAC address		

Figura 97 - Schermata di Status





- 8) Cliccare sul tasto Wizard riportato sulla colonna di sinistra.
- 9) Cliccare adesso sul tasto Start per avviare la procedura guidata di configurazione.

Dear user:						
	Thank y Next, yo the netw or you c ★Note: wireless	ou for cho u can foll vork settir an select Before se s or cable	bosing our ow the set ng step by the left me etting, plea network is	device. up wizard step; enu for de ase make s working	to compl tailed set sure that	ete tings. your
					Sta	art
1	2	3	4	5	6	7

Figura 98 - Schermata di avvio (1) alla procedura di Wizard

10)Spuntare l'opzione "Cable connection" quindi premere "Next".

	10.10.100.2	54	2	:
Connecti	on Settings:			
	Wireless connection Cable connection	n Wirel	ess Enabled V	
		Back	Next	
1	2 3	4 5	б 7	_

Figura 99- Schermata di selezione della connessione tramite cavo di rete

11)Assicurarsi che sia selezionata l'opzione "Enable" per ottenere automaticamente l'indirizzo IP dal router, quindi cliccare su Next.

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





Please fill in the following information:

Obtain an IP address automatically	Enable v
IP address	0.0.0.0
Subnet mask	0.0.0.0
Gateway address	0.0.0.0
DNS server address	

				Back		Next
1	2	3	4	5	6	7



12)Cliccare su Next senza apportare nessuna modica.

Enhance Security

You can enhance your system security by choosing the following methods



Figura 101 - Schermata di impostazione delle opzioni di sicurezza (6)

13)La procedura di configurazione si conclude cliccando su OK come riportato nella seguente schermata.





Configuration completed!



14)Se la procedura di configurazione sarà andata a buon fine, verrà mostrata la seguente schermata.

Se tale schermata non dovesse apparire, provare ad effettuare un aggiornamento della pagina del browser. Nella schermata viene chiesto di chiudere manualmente la pagina; chiudere quindi la pagina dal background del telefono o dal tasto chiudi del PC.

		Help
Status	Setting complete! Please close this page manually!	ANoto: The IR address o
Wizard		the device may have
Wireless		changed, please refer to
Cable		the procedures to obtain
Advanced		the new IP address.
Jpgrade	Please login our management portal to monitor and manage your PV system (Plseae register an account if you do not	
Restart	have one.)	
Reset	To re-login the configuration interface, please make sure that your computer or smart phone and our device are in the same network segment, and enter the new IP address of the device to access the interface.	

Ver:1.0.03

Figura 103 - Schermata di avvenuta configurazione

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021




10.19. Verifica della corretta configurazione del datalogger

Attendere due minuti dopo aver concluso la configurazione del dispositivo. Verificare come prima cosa che il led LINK sul dispositivo sia acceso e fisso.



Figura 104 - Led che indicano la corretta configurazione del datalogger

Accedere nuovamente all'indirizzo IP 10.10.100.254 inserendo le credenziali admin sia come username che come password. Una volta effettuato il nuovo accesso sarà mostrata la schermata di Status dove verificare le seguenti informazioni:

- Verificare Wireless STA mode (nel caso il datalogger sia stato configurato tramite wifi)
 - Router SSID > Nome del router
 - Signal Quality > diverso da 0%
 - IP address > diverso da 0.0.0.0
- Verificare Cable mode (nel caso il datalogger sia stato configurato tramite cavo ethernet)
 IP address > diverso da 0.0.0.0
- Verificare Remote server information
 - Remote server A > Pingable





Firmware version H4.01.51MW.2.01W1.0.74(2019-03 Wireless AP mode E SSID AP_50826 IP address 10.10.10 MAC address BC:54:F9:F6: Wireless STA mode E Router SSID iPhone di Gia Signal quality IP address IP address 172.20. MAC address BC:54:F9:F6: Cable mode Di IP address BC:54:F9:F6: MAC address BC:54:F9:F6: Cable mode Di IP address MAC address MAC address SI Inverter serial number ZATES111G8R2 Firmware version (main) Firmware version (slave) Inverter mo
Wireless AP mode E SSID AP_50826 IP address 10.10.10 MAC address BC:54:F9:F6: Wireless STA mode E Router SSID iPhone di Gia Signal quality IP address IP address 172.20. MAC address BC:54:F9:F6: Cable mode Di IP address BC:54:F9:F6: MAC address BC:54:F9:F6: Connected Inverter Type Number Inverter serial number Inverter serial number ZA1ES111G8R2 Firmware version (main) Firmware version (slave) Inverter model Di
SSID AP_50826 IP address 10.10.10 MAC address BC:54:F9:F6: Wireless STA mode E Router SSID iPhone di Gia Signal quality IP address 172.20. MAC address BC:54:F9:F6: Cable mode Di IP address MAC address Connected Inverter Type Number Inverter serial number ZATES111G8R2 Firmware version (main) Firmware version (slave) Inverter model ZATES
IP address 10.10.10 MAC address BC:54:F9:F6: Wireless STA mode E Router SSID iPhone di Gia Signal quality IP address 172.20. MAC address BC:54:F9:F6: Cable mode Di IP address MAC address MAC address Connected Inverter Type Number Inverter serial number ZATES11168R2 Firmware version (main) Firmware version (slave)
MAC address BC:54:F9:F6: Wireless STA mode E Router SSID iPhone di Gia Signal quality IP address 172.20. MAC address BC:54:F9:F6: Cable mode Di IP address MAC address MAC address MAC address Connected Inverter Type Number Inverter serial number ZATES111G8R2 Firmware version (main) Firmware version (slave)
Wireless STA mode E Router SSID iPhone di Gia Signal quality iP address IP address BC:54:F9:F6: Cable mode Di IP address BC:54:F9:F6: Cable mode Di IP address MAC address MAC address BC:54:F9:F6: Cable mode Di IP address MAC address MAC address Di Ivates Zates: 1:1:10:10:10:10:10:10:10:10:10:10:10:10:
Router SSID iPhone di Gia Signal quality IP address IP address 172.20. MAC address BC:54:F9:F6: Cable mode Di IP address MAC address MAC address Di IP address MAC address MAC address Di IP address MAC address MAC address Di Inverter serial number ZA1ES111G8R2 Firmware version (main) Firmware version (slave) Inverter model ZA1ES
Signal quality IP address I72.20. MAC address BC:54:F9:F6: Cable mode IP address MAC address MAC address Connected Inverter Type Number Inverter serial number Eirmware version (main) Firmware version (slave) Inverter model TA1E
IP address 172.20. MAC address BC:54:F9:F6: Cable mode Di IP address MAC address MAC address Connected Inverter Type Number Inverter serial number Eirmware version (main) Firmware version (slave) Inverter model ZATES
MAC address BC:54:F9:F6: Cable mode Di IP address MAC address Connected Inverter Type Number Inverter serial number ZA1ES111G8R2 Firmware version (main) Firmware version (slave)
Cable mode Di IP address MAC address Connected Inverter Type Number Inverter serial number Eirmware version (main) Firmware version (slave) Inverter model TALE
IP address MAC address Connected Inverter Type Number Inverter serial number Firmware version (main) Firmware version (slave) Inverter model TALE
MAC address Connected Inverter Type Number Inverter serial number Firmware version (main) Firmware version (slave) Inverter model TALE
Connected Inverter Type Number Inverter serial number Firmware version (main) Firmware version (slave) Inverter model TA1E
Number Inverter serial number ZA1ES111G8R2 Firmware version (main) Firmware version (slave) Inverter model ZA1E
Inverter serial number ZATESTITG8R2 Firmware version (main) Firmware version (slave)
Firmware version (main) Firmware version (slave) Inverter model
Firmware version (slave)
Inverter model 7A1E
Rated power 1
Current power
Yield today 0
Total yield 0
Alerts F1
Last updated 0 mi
Remote server information
Remote server A Pin

Figura 105 – Schermata principale di Status e verifica di corretta configurazione

able mode	Enable
IP address	192.168.0.177
MAC address	BC:54:F9:F6:B9:77

Figura 106 - Schermata principale di Status e verifica di corretta configurazione

Nel caso nella pagina di Status la voce Remote Server A risulti ancora "Unpingable", la configurazione non è andata a buon fine a causa ad 5 dell'inserimento della password errata del router o della disconnessione del dispositivo in fase di connessione.

Si rende necessario resettare il dispositivo:

- Selezionare il tasto Reset nella colonna di sinistra
- Confermare premendo il tasto OK
- Chiudere la pagina web ed eseguire nuovamente l'accesso alla pagina Status. A questo punto è

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





possibile ripetere nuovamente la procedura di configurazione.

Status Wizard	Restore factory setting
Wireless	
Cable	★Important:
Advanced	After restoring factory settings, all users' configuration
Upgrade	Account and password are both "admin".
Restart	Are you sure to reset now?
<u>Reset</u>	
	OK Back
	Figura 107 – Schermata di Reset





10.20. Dispositivi ZSM-RMS001/M200 e ZSM-RMS001/M1000

10.21. Descrizione meccanica ed interfacce Datalogger

Dimensioni Meccaniche: 127mm x 134 x 52 mm **Grado di protezione** IP20

Sotto sono indicate le porta utilizzabili.



Figura108: Back Datalogger

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





10.22. Collegamento del Datalogger con gli inverter

Per la connessione agli inverter è prevista una comunicazione seriale mediante cavo RS485. Per il collegamento agli inverter non è necessario collegare il cavo GND. Seguire i collegamenti come indicati in tabella sotto.

LATO Datalogger	BUS Segnale	LATO SENSORE (ZSM-IRR-TEMP- LM2)	LATO Inverter
Morsetto D+	+	Morsetto RS485 +/B	Morsetto +Tx
Morsetto D-	-	Morsetto RS485 -/A	Morsetto - <i>Tx</i>

Tabella 6: Collegamento del Datalogger con gli inverter

10.23. Collegamento ad internet tramite cavo Ethernet

Per poter visualizzare i dati misurati ed elaborati dal Datalogger nel portale è necessario connettersi ad internet tramite cavo di rete LAN ed aprire le seguenti porte del router:

- Porte per la VPN: 22 e 1194
- Porte http: 80
- Porte DB: 3050
- Porte ftp: 20 e 21

La configurazione di rete locale standard del dispositivo è in DHCP e non è necessario attivare nessuna porta di comunicazione sul router. Nel caso si volesse impostare un indirizzo di rete fisso questo deve essere fornito in fase d'ordine insieme all'indirizzo del gateway.

10.24. Collegamento dell'alimentatore e del pacco batterie al

Datalogger

Una volta collegato il cavo RS485 Half Duplex, bisogna alimentare il Datalogger, collegando il connettore dell'alimentatore fornito in confezione, all'ingresso MAIN PWR (12V DC - 1A).

Per prevenire ad eventuali vuoti di tensione e/o assenza di energia elettrica, è opportuno, collegare anche il pacco batteria, anch'esso fornito nella confezione. Quest'ultimo deve essere collegato agli ingressi + V_{bat} e





GND del connettore BATT PWR, rispettivamente positivo e negativo (rosso all'ingresso $+V_{bat}$ e nero all'ingresso GND).

E' possibile acquistare separatamente il battery pack (ZSM-UPS-001).

Figura116: Esempio pagina monitoraggio locale

10.25. Collegamento del sensore di irraggiamento e temperatura cella LM2-485 PRO al datalogger

Per una corretta installazione, sarà necessario collegare sia i cavi di segnale del sensore che quelli di alimentazione.



In particolare, per i cavi di segnale, è necessario collegare il sensore, come indicato in tabella sotto, in modalità daisy-chain con i restanti devices del bus RS485.

LATO Datalogger	BUS Segnale	LATO SENSORE (ZSM-IRR-TEMP- LM2)	LATO Inverter
Morsetto D+	+	Morsetto RS485 +/B	Morsetto +Tx
Morsetto D -	-	Morsetto RS485 -/A	Morsetto - <i>Tx</i>





Per l'alimentazione dello stesso sensore, invece si potrà optare per un collegamento diretto al datalogger, seguendo la seguente tabella, oppure utilizzare una alimentazione esterna +12Vdc.

LATO Datalogger	LATO SENSORE
Morsetto V1	Morsetto
(tensione in uscita 12Vdc)	RED +12V
Morsetto GND	Morsetto BLACK
(GND/RTN)	OV
Morsetto V2 (tensione pilotabile 12Vdc)	

Tabella 7: Collegamento elettrico del sensore con datalogger (alimentazione)

Viene garantita una comunicazione stabile in termini di segnale e di alimentazione, fino a 200m, utilizzando, il cavo RS485 tipo Te.Co. 15166 (2x2x0,22+1x0,22)st/pu.

Per tratti più lunghi si consiglia un collegamento al datalogger lato segnale, mentre un collegamento all'alimentazione +12V mediante alimentatore esterno.

10.26. Configurazione Datalogger

Collegarsi al sito dlconfig.it ed eseguire il login inserendo le credenziali temporanee Username = admin e Password = admin.

	User name		
•	admin	_	
	Password		
От			
		_	

Alla schermata seguente inserire il serial number (S/N) del datalogger da configurare e premere il tasto "SEARCH".





Datalogger search	
Please, enter a datalogger serial number	
Serial number RMS0000005	
	SEARCH Q

Successivamente, nella pagina di configurazione è possibile ricercare i dispositivi collegati al datalogger (inverter, meter o sensori) cliccando sul tasto +, come in figura.

Configuration	Scan for devices
Create and review your datalogger configuration. Use the "plus" button to scan for devices.	
i No yet discovered devices for this datalogger. Use the "plus" button to scan.	

Apparirà quindi una finestra dove, per ogni tipo di dispositivo collegato, si dovrà eseguire una singola ricerca, dopo aver indicato il range di indirizzi associati ai relativi dispositivi.

Scan Command the datalogger to perfo and old devices.	orm a discovery. Find and confirm new
Device Type	
Sensor	Vendor
Meter	
Inverter	Protocol
	CANCEL NEXT

Nel caso in cui tra i dispositivi connessi al proprio Datalogger ci sia un Meter si dovrà selezionare il tipo di interfaccia di comunicazione meter/Datalogger e il relativo protocollo di comunicazione.





Scan Command the datalogge and old devices.	er to perform a discovery. Find and confirm new	Scan Command the datalogy and old devices.	ger to perform a discovery. Find and confirm new
Device Type Meter	Vendor Algodue	Device Type Meter	Vendor ✔ Algodue
Interface	Destaud	Interface	Protocol
RS-485	Protocol	RS-485	ASCII
TCP			RTU
	CANCEL NEXT		VARUEL NEA

Completata tale operazione è necessario aggiornare la nuova configurazione tramite il tasto "confirm", che permetterà di registrare definitivamente i dispositivi associati al datalogger.

Confirm changes	
State	
Confirming new	1
Total now	1
	CONFIRM

Da questo momento il datalogger risulta correttamente configurato (tutti i dispositivi devono essere nello stato "saved") e pertanto il cliente potrà creare un nuovo impianto sul portale ZCS Azzurro, a cui associare il datalogger e di conseguenza i dispositivi ad esso collegati.

Configuration Create and review your datalogger configuration. Use the "plus" button to scan for devices.								ican for devices
				Devices				
Device Type	Direction	Vendor	Interface	Protocol	Serial number	Slave Id	Status	
Inverter		ZCS	RS-485	RTU	ZM1ES030JC4258	1	Saved	:





10.27. Configurazione Datalogger sul portale ZCS Azzurro

Accedere al portale Azzurro ZCS (<u>https://www.zcsazzurroportal.com</u>). Per i nuovi utenti, cliccare su "Sign up now" per registrarsi al portale inserendo email, username e password di riferimento. Dopo aver eseguito il login sul portale, cliccare sul tasto "Pannello di Configurazione", selezionare l'opzione "Crea campo con Datalogger". L'operazione di Creazione Nuovo Campo sarà possibile solo nel caso in cui l'utente, secondo i propri privilegi, ha la possibilità di acquisire nuovi campi (al momento della registrazione il limite sarà pari ad 1, per incrementare il limite bisogna effettuare un upgrade).



Inserire il serial number (S/N) del datalogger di riferimento e premere sul tasto "check RMS". Se il datalogger è stato configurato in maniera corretta, si aprirà una schermata dove si dovranno inserire le informazioni richieste relative al campo da installare.

internation datalogger						
SERIAL NUMBER: RMS0000007						
Stato richiesta: OK						
ID Inverter: 01						
Informazioni Campo						
Lingua *	IT Italiar	10			~	
Nome Campo *						
Potenza Nominale [kWp] *			0			
Tariffa Incentivante [euro/kWh]			0,12			
Location *				Calcola informaz	ioni Location	
		onferma				

Una volta inserita la "location", dove è situato il campo, è necessario premere sul pulsante "Calcola informazioni Location", per permettere al sistema di ricavare latitudine, longitudine e timezone dell'impianto. Al termine bisogna quindi premere sul pulsante "conferma" per portare a compimento la configurazione del proprio campo. Basterà attendere alcuni minuti per poter osservare il flusso di dati sul portale ZCS Azzurro.

ATTENZIONE: Il dato relativo alla location è fondamentale per il corretto funzionamento del datalogger nel sistema ZCS. È necessario definirlo con la massima attenzione.





10.28. Configurazione di rete

Al momento dell'acquisto il Datalogger è configurato in DHCP, cioè in configurazione dinamica. Tuttavia, qualora si volesse impostare per il proprio Datalogger una configurazione statica, si può accedere alla pagina internet mediante il link RMSxxxxxx:8888, come si vede in figura (ad es.RMS00000007).

👽 🔏 🗝 rms00000007:8888/static/login/login.html		
t 🐵 Sunflower 🐵 Powerer 🐵 Powerstar3 🐵 Riello - RS Monitoring	🕘 ZCS 🐵 ZCS Betatest 🔀 DL-Config 🕐 riellotesting 🔡 Unix TimeStamp 🖌	🕼 OVH 🔋 Bitdefender 🔒 Javascript Obfuscator 🙆 Mx toolbox
LOGIN Login - Ver. 5.9.4		
	1 admin	
	• ••••	
	Entra	
	i ii	· · · ////

Inserendo le credenziali username = admin e password = admin, è possibile modificare la configurazione, da dinamica a statica, selezionando la finestra network (vedi freccia blu) ed in seguito l'opzione "STATIC" (vedi freccia verde).

System Network			Admin - Logout
			INDUSTRIA SISTEMI ELETTRONICI
		al Restart Network	C Rebool O Shutdown
Configurazione Ethernet	Dispositivo Mestame RMS000007 VPN • Terret • VACREATIVA AL MOMENTO Pethe: 192.168.1.134 Netmosk: 252,252.25.0 Gastalling DKS_1: 192.168.1.1 UMS_1: 192.168.1.1		
Reimposta parametri di default?			RESET APPLICA

Per terminare l'operazione cliccare sul tasto "Applica" (vedi freccia rossa).





10.29. Monitoraggio in locale

Grazie al datalogger, sarà possibile, ottenere un ulteriore sistema di monitoraggio (*monitoraggio in locale*), fruibile su pagina web in locale (quindi funzionante anche senza connessione ad internet), raggiungibile da qualunque dispositivo presente nella stessa rete locale del datalogger.

10.30. Requisiti per installazione del monitoraggio in locale

Affinché sia installato il sistema di monitoraggio in locale, su datalogger, il cliente deve garantire che:

- Il datalogger sia collegato in rete locale e ad internet (è necessaria la connessione ad internet, solo nella fase di installazione e configurazione del sistema di monitoraggio in locale).
- Sia disponibile un indirizzo statico (che dovrà fornire), con gateway e subnet mask, utile per visualizzare la pagina in locale.

10.31. Caratteristiche del monitoraggio in locale

Con il monitoraggio in locale, è possibile, a valle dell'installazione e configurazione, monitorare anche in assenza di connessione ad internet, i parametri fondamentali dell'impianto fotovoltaico, da un qualsiasi dispositivo collegato alla stessa rete locale.

In particolare, è possibile monitorare potenze ed energie degli inverter e dei sistemi di accumulo negli ultimi 7 giorni. Inoltre è possibile visualizzare eventuali allarmi, e altre informazioni come temperatura, picco di potenza giornaliera, guadagno e risparmio di CO₂.

Di seguito un esempio di pagina del monitoraggio in locale.







Figura109: Esempio pagina monitoraggio locale

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021





11. Termini e condizioni di garanzia

Per consultare i "Termini e Condizioni di garanzia" offerti da ZCS Azzurro si prega di fare riferimento alla documentazione presente all'interno della scatola del prodotto ed a quella presente sul sito www.zcsazzurro.com.

User's Manual 1PH 1100TL-3300TL-V3 Rev. 1.1 16/03/2021 121 / 121

Identificazione: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 16.03.21 - Applicazione: GID



THE INVERTER THAT LOOKS AT THE FUTURE

zcsazzurro.com



Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Green Innovation Division Palazzo dell'Innovazione - Via Lungarno, 167 52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italy zcscompany.com

