
ART. 9745-W13

Morsetto centrale per fissaggio moduli (pannelli) con cornice, Alluminio

*Middle clamp for frame modules, Aluminum*

| Codice Articolo<br>*Item Number* | Box | Pallet |
|---|---|---|
| 97453607013 | 100 | 10000 |






Lunghezza morsetti= 70 mm

*End clamps Length= 70 mm*

1


| | | | |
|---|---|---|---|
| Viti per morsetti<br>*Clamps screws* | Art. 5931<br>M 8  | Art. 5401-9490<br>Sfere Inox per viti 5931: rende le viti inviolabili<br>*Balls for securing Allen screws SW6* | Asi 304 6,25/6,35 mm<br>*Aisi 304 6,25/6,35 mm*<br> |
| Rondelle di sicurezza<br>*Locking washers* | Art. 1738  | | |
| Tassello scorrevole<br><br>*Slot nut* | Art. 9431  | | |

Oppure */ OR*

2

| | | | |
|---|---|---|---|
| Viti per morsetti<br>*Clamps screws* | Art. 5931<br>M 8  | Art. 5401-9490<br>Sfere Inox per viti 5931: rende le viti inviolabili<br>*Balls for securing Allen screws SW6* | Asi 304 6,25/6,35 mm<br>*Aisi 304 6,25/6,35 mm*<br> |
| Rondelle di sicurezza<br>*Locking washers* | Non necessaria<br>Not necessary | | |
| Dado quadro<br>Square nut | Art. 0557  | | |

| Altezza modulo (mm)<br>*Module height (mm)* | con tassello scorrevole<br>*with slot nut* | Rondella di sicurezza<br>Locking washer | Con dado quadro<br>*with square nut* |
|---|---|---|---|
| 30 | viti/ screw 8x35 | X | viti/ screw 8x35 or 40 |
| 34 | viti/ screw 8x35 | Not necessary | viti/ screw 8x35 or 40 |
| 35 | viti/ screw 8x40 | X | viti/ screw 8x40 or 45 |
| 38 | viti/ screw 8x40 | Not necessary | viti/ screw 8x40 or 45 |
| 40 | viti/ screw 8x45 | X | viti/ screw 8x45 or 50 |
| 42 | viti/ screw 8x45 | Not necessary | viti/ screw 8x45 or 50 |
| 45 | viti/ screw 8x50 | X | viti/ screw 8x50 or 55 |
| 46 | viti/ screw 8x50 | X | viti/ screw 8x50 or 55 |
| 50 | viti/ screw 8x55 | X | viti/ screw 8x55 or 60 |



Esempi di fissaggio dei morsetti centrali:
posizionare il tassello scorrevole nel profilato superiore e spingerlo fino allo scatto. Avvitare nel tassello scorrevole il morsetto centrale con la relativa vite (a seconda dell'altezza del pannello fotovoltaico).
*Attachment examples for middle clamps:*
*Swivel the Slot nut into the upper rail and click it in. Twist the middle clamp with the respective screw (depending on module height) into the Slot nut.*